说明

J03671



镀铬前刹车转子五金套件

概述

套件编号

46646-05

车型

此套件适用于除VRSC车型之外的所有1990年款及之后的哈雷戴维森摩托车。

需要的附加零件

具有双前刹车的车型需要两套这种五金套件。

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具,可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册,该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

表1。套件内容

	描述(数量)	零件编号
TO 英	RX [®] 盘头螺丝,5/16-18x7/8 寸,8级(5)	4562

安装

1. 参见维修手册中的"前轮"部分了解刹车转子(盘)和车轮的检查、拆卸和拆解程序。

▲警告

请使用哈雷戴维森更换紧固件。从汽车配件市场购买的紧固件会对性能带来不良影响,可能造成死亡或重伤。(00013a)

- · 汽车配件市场上的紧固件可能不具备发挥正常功能所要求的 特定性能。
- 2. 将数滴Loctite[®]243(蓝色)涂敷于套件中新镀铬螺丝的螺纹上。仅使用新镀铬螺丝安装刹车盘。拧紧螺丝至33牛米(24英尺磅)。

注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

3. 根据维修手册中的"前轮"部分安装前轮和刹车钳。