



22-10-2018

الإرشادات



J00465

## مجموعة المنظم

6. باستخدام جهاز لقياس المقاومة الكهربائية، تحقق من السلك الأرضي للمنظم المتصل بهيكل المركبة.

### ملاحظة

يجب أن يكون سلك الخرج لهذا المنظم متصلاً بالمحطة الطرفية "AUX" باللون الفضي في قاطع الدائرة الرئيسي (30 أمبير). ربما تم توصيل المنظم الأصلي بالمحطة الطرفية "BAT" باللون النحاسي لتوفير الحماية من أسلاك البطارية الاحتياطية؛ لذا يجب توصيل هذا المنظم بالمحطة الطرفية "AUX".

### ملاحظة

قد يتم تزويد بعض المنظمات بسلك أرضي متصل بأسفل علبه المنظم. في حالة وجود سلك أرضي، أخرجه ثم ثبته على المنظم الجديد.

7. ابدأ تشغيل الدراجة النارية باستخدام مقياس للجهد على البطارية، ثم تحقق من صحة جهد الشحن على النحو المحدد في "دليل الخدمة" المناسب.

عام

رقم المجموعة

B88-74519 (أسود) و A93-74537 (كروم)

الموديلات

هذه مجموعات تناسب جميع مركبات عام 1989 التي تفوق cc1340 أو المركبات المزودة بمبدل إخراج عال (87-29985)، ولكنها لن تناسب موديلات FLHR/I 1996 و FLHTCU/I و FLHTC/I من 1997-1999.

### قطع الغيار الإضافية المطلوبة

#### ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

#### ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. ستحتاج إلى دليل الصيانة الخاص بموديل الدراجة النارية لتنفيذ عملية التركيب المذكورة ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

### محتويات المجموعة

الجدول 1. محتويات المجموعة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)
	المنظم
لا تباع بصورة مفردة	
9866	الطرف الحلقي
10006	حزام الكابل (6) (A93-74537 فقط)

### التركيب:

#### ⚠ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للمركبة، الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة، افصل كبلات البطارية (الكبل السالب (-) أولاً) قبل المتابعة. (a00307)

1. ارجع إلى "دليل الخدمة" المناسب للاطلاع على الإرشادات اللازمة لإزالة المنظم.
2. إذا كان سلك خرج المنظم متصلاً بالمحطة الطرفية "AUX" (باللون الفضي)، فيجب قياس طول سلك خرج المنظم وقص سلك الخرج على منظم الاستبدال بالطول نفسه.
3. إذا لم يتم توصيل سلك خرج المنظم بالمحطة الطرفية "AUX" (باللون الفضي)، فوجه سلك خرج المنظم إلى المحطة الطرفية "AUX"، وقص سلك الخرج بالطول المناسب لتكوين الاتصال بالمحطة الطرفية "AUX".
4. اقطع سلك الخرج على منظم الاستبدال للمحطة الطرفية الحلقيّة من المجموعة.
5. ثبت منظم الاستبدال باتّباع الإجراءات الموضحة في "دليل الخدمة". قم بتوصيل المحطة الطرفية الحلقيّة بالمحطة الطرفية لقاطع الدائرة "AUX" (باللون الفضي).