



## 调节器组件

### 概述

#### 套件编号

74519-88B( 黑色 )和74537-93A( 镀铬 )

#### 车型

这些套件适配所有1989年款及之后1340cc车辆或配备高输出交流发电机( 29985-87 )的车辆, 但不适用1996年款FLHR/I、FLHTCU/I、FLHTC/I和1997-1998年款旅行车型。

#### 需附加零件

##### 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具, 可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

##### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册, 该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

#### 套件内容:

表1. 套件内容:

名称( 数量 )	零件编号
调节器	不单独出售
环形接线端	9866
线缆扎带( 6 )( 仅74537-93A )	10006

### 安装

##### 警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤, 请断开电池线缆( 先断开电池负极( - )线缆 ), 然后再继续安装操作。(00307a)

1. 参阅相应维修手册了解调节器拆卸说明。
2. 如果调节器输出引线已连接至“ AUX ”( 银色 )接线端, 测量调节器输出引线的长度, 然后将更换调节器的输出引线剪切到相同长度。
3. 如果调节器输出引线未连接至“ AUX ”( 银色 )接线端, 则将调节器输出引线铺设至“ AUX ”接线端, 然后将输出引线剪切至正确长度, 以便在“ AUX ”接线端处进行连接。
4. 将套件中的环形接线端安装至更换调节器的输出引线上。
5. 遵循相应维修手册中的步骤安装更换调节器。将环形接线端连接至断路器“ AUX ”( 银色 )接线端。
6. 使用欧姆计, 检查确认调节器的接地线与车辆车架之间的电阻符合要求。

##### 注意

此调节器的输出引线必须连接至主( 30安 )断路器上的“ AUX ”, 银色的接线端。原厂调节器可能已连接至“ BAT ”铜色接线端; 为了防止接反电池引线, 该调节器必须连接到“ AUX ”接线端。

##### 注意

某些调节器可能在调节器外壳底部配有接地线。如果有接地线, 将其拆下然后安装至新的调节器。

7. 在电池上安装电压表, 然后发动摩托车, 检查确认充电电压正确、符合相应维修手册上的规定。