



レギュレーターアッセンブリー

概略

キット番号

74519-88B(黒)と74537-93A(クローム)

適合モデル

これらのキットは1989年以降の1340cc車両および高出力オルタネーター(29985-87)を搭載したモデル全てに使用可能です。ただし、1996年FLHR/I、FLHTCU/I、FLHTC/I、および1997~1998年ツーリングモデルには使用できません。

装着に必要な追加パーツ

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容:

表1. キット内容:

詳細(数量)	部品番号
レギュレーター	別売りなし
リングターミナル	9866
ケーブルストラップ(6)(74537-93Aのみ)	10006

取り付け

▲警告

誤って車両が始動すると、死亡事故や重傷事故を引き起こすおそれがあるため、バッテリーケーブル(マイナス(-)ケーブルが先)を外してから作業を開始してください。(00307a)

- レギュレーターを取り外す手順については、サービスマニュアルの該当箇所を参照してください。
- レギュレーターの出力導線が“AUX”(銀色)端子に接続されている場合、レギュレーター出力導線長を測り、交換用レギュレーターの出力導線も同じ長さになるように切断します。

- レギュレーターの出力導線が“AUX”(銀色)端子に接続されていない場合、レギュレーター出力導線を“AUX”端子に配線し、“AUX”端子に接続するために適切な長さで出力導線を切断します。
- キットのリングターミナルを使用し、交換用レギュレーターの出力導線に端子を接続します。
- サービスマニュアルの手順に従い交換用レギュレーターを取り付けます。リングターミナルを回路ブレーカー“AUX”(銀色)端子に接続します。
- 電気抵抗計を使用して、車両のシャーシにレギュレーターのアースが接続されていることを確認します。

注記

このレギュレーターの出力導線は、メイン(30アンペア)の回路ブレーカーの銀色の“AUX”端子に接続する必要があります。元のレギュレーターは銅色の“BAT”端子に接続されていることがありますが、逆バッテリー伝導を回避するために、このレギュレーターは、“AUX”端子に接続しなければなりません。

注記

一部のレギュレーターにはレギュレーターケースの下部にアースワイヤーが取り付けられています。アースワイヤーがある場合は、これを取り外し、新しいレギュレーターに取り付けます。

- バッテリーに電圧計を設置してモーターサイクルを始動させ、充電電圧がサービスマニュアルに指定されている適切な範囲にあることを確認します。