



镀铬带肩螺栓前刹车转子五金套件

概述

套件编号

41500095

车型

此套件适配配备抛光刹车转子套件41500094的哈雷戴维森摩托车或用于更换OEM无轮毂刹车转子上的紧固件(零件编号41500020)。

需要的附加零件

Loctite® 243 Threadlocker and Sealant-Blue(乐泰243螺纹锁固密封剂-蓝色,零件编号99642-97)。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具, 请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册, 该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

表1. 套件内容

| 描述(数量) | 零件编号 |
|-------------|----------|
| 螺栓, 镀铬M8(5) | 不单独出售 |
| 弹簧垫圈(5) | 41500019 |
| 抛光衬套(5) | 不单独出售 |

安装

1. 参见维修手册中的“前轮”部分了解刹车转子(盘)和车轮的检查、拆卸和拆解程序。

注意

汽车配件市场上的紧固件可能不具备特定的性能要求。

警告

请使用哈雷戴维森更换紧固件。从汽车配件市场购买的紧固件会对性能带来不良影响, 可能造成死亡或重伤。(00013a)

2. 将数滴Loctite® 243(蓝色)涂敷于套件中新镀铬螺丝的螺纹上。仅使用新镀铬螺丝安装刹车盘。拧紧螺丝至33.9-43.4 N·m (25-32 ft-lbs)。根据制造商的建议让Loctite密封剂固化。

注意

不得重复使用刹车碟/盘螺丝。重复使用这些螺丝会导致扭矩损失并对刹车部件造成破坏。(00319c)

3. 根据维修手册中的“前轮”部分安装前轮和刹车钳。