



# インストラクション

J05811

2013-06-01



## FRONTBRAKEROTOR (DISC) KIT (フロントブレーキローター(ディスク)キット)

### 概要

#### キット番号

41500094

#### モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは [harley-davidson.com](http://harley-davidson.com) のパーツとアクセサリーに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

### キット内容

表1. キット内容

アイテム	部品番号
フロントブレーキローター(ディスク)	別売りなし
スプリングワッシャー	41500019
ボルト、クロームM8 (5)	別売りなし
ブッシング、つや出し(5)	別売りなし

### 取り付け

1. ブレーキディスクの取り外し、分解方法についてはサービスマニュアルを参照してください。

#### 注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

2. サービスマニュアルの説明に従って新しいブレーキディスクを組み立てます。新しいスクリューのみを使ってブレーキディスクを取り付けます。スクリューを 33.8-43.3 N·m (25-32 ft-lbs) のトルク値で締め付けます。

#### 注記

最初の500km(300マイル)は急ブレーキを避けてください。ならし期間中に急ブレーキをするとブレーキディスクが摩耗します。