



INSTRUKCIJOS

J06307

2022-02-23



„SCREAMIN' EAGLE MILWAUKEE-EIGHT“ 2 PAKOPOS RINKINYS

BENDROJI INFORMACIJA

Komplekto numeris

92500047, 92500058, 92500074, 92500075

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: www.harley-davidson.com/isheets

Montavimo reikmenys

Šiuos elementus galima įsigyti „Harley-Davidson“ prekybos atstovybėje.

- **2017-2019:** Reikalingas atskirai įsigijamas alyvos siurblio surinkimo komplektas (dalies nr. 62400247 - alyvos aušinimas) arba (dalies nr. 62400248 - dvigubo aušinimo sistema).
- Atskirai įsigijamas paskirstymo veleno laikymo komplektas (dalies nr. 25566-06).
- Atskirai įsigijamas „Screamin Eagle“ didelio srauto oro valytuvo komplektas.
- Taip pat rekomenduojama įsigyti kumštelinio tarpiklio rinkinį (dalies Nr. 25928-06). Šiame rinkinyje yra penki skirtingi tarpikliai, kurie išlygina krumpļiaratį.

Rinkinio ieškokite „Harley-Davidson“ pardavėjo kataloge „Genuine Motor Parts and Accessories“ (originalios variklio dalys ir priedai) arba „Screamin Eagle Pro“ kataloge.

Norint tinkamai sumontuoti šį rinkinį, reikalingi specialūs įrankiai, apie kuriuos galima sužinoti atitinkamose techninės priežiūros vadovo skiltyse.

Norint tinkamai sumontuoti šį rinkinį, reikia atlikti pakartotinį ECM kalibravimą. Kreipkitės į „Harley-Davidson“ pardavėją.

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Tinka tik jūsų transporto priemonės modeliui skirtas techninės priežiūros vadovas, kurį galima įsigyti iš „Harley-Davidson“ pardavėjo.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 3, kad Pav 4, ir Lent 1, kad Lent 2.

PASTABA

Našumą didinančios dalys, susijusios su varikliu, yra skirtos TIK PATYRUSIEMS MOTOCIKLININKAMS.

IŠĖMIMAS

Paruošimas techninės priežiūros darbams

1. Pakelkite transporto priemonę.

PASTABA

Žr. savininko vadovą, kad galėtumėte išjungti apsaugos sistemą.

▲ ĮSPĖJIMAS

Atlikdami degalų sistemos techninę priežiūrą, nerūkykite ir nesukelkite atvirų liepsnų ar kibirkščių. Benzinas yra ypač degus ir labai sprogus, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00330a)

2. Išimkite pagrindinį saugiklį. Žr. techninės priežiūros vadovą.

Variklio komponentų nuėmimas

1. Nuimkite esamą oro filtro bloką. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių ORO VALYTUVO IŠĖMIMAS.
2. Nuimkite esamą išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SISTEMOS NUĖMIMAS.

PASTABA

Nuimdami gamyklinius stūmiklius, pjaukite juos taip, kad neliktų metalo nuolaužų (naudokite metalo pjūklą ar sriegpjovį). Metalu nuolaužos gali rimtai apgadinti variklį.

3. Nuimkite gamyklinius stūmiklius naudodami varžtų pjoviklį.
4. Nuimkite kumštelio dangtelį.
5. Nuo kairės transporto priemonės pusės nuimkite priekines ir galines cilindrų uždegimo žvakes.
6. Kai transporto priemonė yra ant keltuvo, pakelkite galinį ratą.
7. Kai transporto priemonė yra 5-ojoje pavaroje, pasukite galinį ratą, kad pasuktumėte variklį ir sulygiuotumėte kumštelinio veleno arba alkūninio veleno laiko žymas.



8. Naudodami CRANKSHAFT/CAMSHAFT SPROCKET LOCKING TOOL (ALKŪNINIO / KUMŠTINIO VELENO ŽVAIGŽDUTĖS FIKSAVIMO ĮRANKIS) (DALIES NR.: HD-47941), užfiksuokite kumštelinį ir alkūninį veleną. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.
9. Nuimkite kumštelinius komponentus ir kumštelinį veleną. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.
10. Nuimkite ir patikrinkite alyvos siurbį. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.


PASTABA

Rekomenduojama sumontuoti alyvos siurblio dangtį su sandarikliu (6), jei jo nėra.

MONTAVIMAS


Sumontuokite variklio komponentus

1. Žr. 4 pav. Sumontuokite alyvos siurbį. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.
2. Patikrinkite kumštelinio veleno komponentus ir, jei reikia, juos pakeiskite. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.
3. Sumontuokite kumštelinį veleną ir kumštelinius komponentus. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių VARIKLIS.
4. Įsitinkite, kad kumštelinio veleno ir alkūninio veleno laiko žymos tinkamai suligiuotos.
5. Kai įjungta transmisijos pavara, prasukite variklį galiniu ratu, kol abu priekiniai cilindro pleištai yra žemiausioje pozicijoje.
6. Žr. 1 pav. Atlaisvinkite reguliavimo varžlę ant visų stūmiklių ir sureguliuokite juos iki trumpiausio ilgio.



Pav 1. Reguluojamas stūmiklis

7. Žr. 2 pav. Sumontuokite įleidimo stūmiklius į stūmiklio dangčius. Pakeiskite sandarinimo žiedus, apatinį stūmiklio dangtį ir spyruoklės dangčio antveržles naujais šiame rinkinyje esančiais komponentais. Įsitinkite, kad stūmiklio reguliatoriaus galas nuleistas.



Pav 2. Stūmiklio montavimas į stūmiklio dangtį

8. Įkiškite stūmiklį (kartu su stūmiklio vamzdeliu) į priekinio cilindro galvutės įleidimo stūmiklio skylutę (kuri yra arčiausiai cilindro), tada pakiškite stūmiklio reguliatoriaus galą po pleišto bloku.

PASTABA

Stūmiklis turi būti reguliuojamas, kai variklis yra šaltas.

9. Sureguliuokite stūmiklius.
 - a. Ranka nustatykite stūmiklio ilgį iki nulio.
 - b. Naudodami 5/16 col. (7,93 mm) varžliaraktį sutvirtinkite stūmiklio reguliavimo varžtą, kad jis nesisuktų, tada lėtai stumkite stūmiklio vamzdelį, naudodami 1/2 col. varžliaraktį, ir apskukite jį 2–1/2 karto pagal laikrodžio rodyklę (prailgindami stūmiklį), jei žiūrima iš apačios. (Ant stūmiklio vamzdelio plokštumos yra taškas, kuris gali būti naudojamas kaip atramos taškas.)
 - c. Laikykite reguliavimo varžtą ir naudodami 1/2 col. varžliaraktį atviru galu priveržkite jį reguliavimo varžle prie stūmiklio vamzdelio. Jei stūmiklis pasisuka kartu su reguliavimo varžle, naudokite tris varžliarakčius atviru galu: taip, kad vienu laikytumėte stūmiklio vamzdelį, kitu – reguliavimo varžtą, o trečiu pasuktumėte reguliavimo varžlę.
 - d. Jei norite sureguliuoti išmetimo stūmiklį, kartokite veiksmus nuo 5 iki C.

PASTABA

Sureguliuokite priekinį ar galinį cilindro stūmiklį, prasukite variklį po dešimties minučių. Per šį laiką ištuštės pleištai, o stūmikliai ar vožtuvai bus apsaugoti nuo sulinkimo. Prieš prasukdami variklį įsitinkite, kad stūmikliai sukasi laisvai, o vožtuvai yra lizduose (uždaryti).

- e. Palaukite dešimt minučių. Kai įjungta transmisijos pavara, prasukite variklį galiniu ratu, kol abu galiniai cilindro pleištai yra žemiausioje pozicijoje.

- f. Jei norite sureguliuoti galinį cilindą, kartokite veiksmus nuo 5 iki D.
 - g. Sumontuokite stūmiklio spyruoklės dangčio fiksatorius ant stūmiklio dangčių. Sumontuokite uždegimo žvakes ir perjunkite transmisiją į neutralią pavarą.
10. Uždėkite kumštelinio vožtuvo dangtelį.
 11. Sumontuokite išmetimo sistemą. Žr. techninės priežiūros vadovo skyrių IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SISTEMOS MONTAVIMAS.
 12. Sumontuokite oro filtro bloką. Žr. instrukcijų lapą, pridedamą prie atskirai įsigyto SE didelio srauto oro valytuvo rinkinio.

Galutinis surinkimas

1. Įsitikinkite, kad transporto priemonėje įjungta neutrali pvara.
2. Užveskite variklį ir leiskite jam veikti. Pakartokite kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai.
3. Konfigūracijai iš naujo tinkamai sukalibruokite ECM. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į pardavėją.

PRANEŠIMAS


Montuojant šį rinkinį reikia iš naujo sukalibruoti ECM. Tinkamai iš naujo nesukalibravus ECM, galima rimtai sugadinti variklį. (00399b)

4. Užveskite variklį ir leiskite jam veikti. Pakartokite kelis kartus, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai.

Naudojimas

Informacijos, kaip įvažinėti transporto priemonę, žr. ĮVAŽINĖJIMO TAISYKLES savininko vadove.


DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI



Pav 3. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Lent 1. Dalių, reikalingų užduočiai atlikti, lentelė

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalis Numeris
1	Stūmiklio sąranka (įleidimo) (2)	Atskirai neparduodama
1	Stūmiklio sąranka (išleidimo) (2)	Atskirai neparduodama
2	Stūmiklio dangtis, apatinis, chromo spalvos (4) Stūmiklio dangtis, apatinis, blizgus juodas (4)	17938-83 Atskirai neparduodama
3	Antveržlė, stūmiklio spyruoklės dangtis, chromo spalvos (4) Antveržlė, stūmiklio spyruoklės dangtis, blizgi juoda (4)	Atskirai neparduodama
4	Sandarinio žiedas, stūmiklio dangtis, viršutinis (4)	11293
5	Sandarinio žiedas, stūmiklio dangtis, apatinis (4)	11145A
6	Sandarinio žiedas, stūmiklio dangtis, vidurinis (4)	11132A
7	Stūmiklio vamzdelio žiedas, chromo spalvos (4) Stūmiklio vamzdelio žiedas, blizgus juodas (rinkinys iš 4)	17945-36B 17900076
8	Poveržlė (2)	6762D
OE elementai ir virš 7 elemento – stūmiklio vamzdelio žiedas, TIK chromo spalvos, galutinės sąrankos metu naudojami iš naujo		
A	Viršutinis stūmiklio dangtis (2)	
B	Dangčio spyruoklė (2)	



Pav 4. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti „Screamin' Eagle Milwaukee-eight“ 2 pakopos rinkinys

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti „Screamin' Eagle Milwaukee-eight“ 2 pakopos rinkinys

Erėtas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Tarpiklis, kumštelio dangtelis	25700370
2	Kumštelinio veleno pavaros krumpliaratį laikantis rinkinys	25566-06
3	Kumštelinis velenas, SE8-447 (2 pakopos rinkinyje 92500047, chromo spalvos / 92500074, blizgus juodas)	25400199
4	Kumštelinis velenas, SE8-462 (2 pakopos rinkinyje 92500058, chromo spalvos / 92500075, blizgus juodas)	25400200
5	Guolis, adata (1) (prireikus įsigyti atskirai)	9215
6	Alyvos siurblio blokas (jeigu reikalingas, įsigyjamas atskirai)	62400247 arba 62400248