



## FLHT インナーフェアリングポーチ

### 概略

### キット番号

58248-96

### 適合モデル

このキットは、1996年以降のFLHTモデルへの搭載用に設計されています。

### キット内容:

表1。キット内容:

説明	数量
ポーチ	1
フィルムストリップ	1

### 取り付け

1. フェアリングの前面にある3本のトルクスねじを緩めます。スクリューは取り外さないでください。
2. フロントガラスとインナーフェアリングの間の袋に取り付けブラケットをスライドさせるのに十分な間をとるために、内側のフェアリングから外側のフェアリングとフロントガラスを引き離します。
3. フェアリングセンタースタッドを中心に、フロントガラスの内側に透明な静電気フィルムを取り付けます。
4. 中央スタッドの上に袋の上に取り付けブラケットを配置します。内側のフェアリングのでっぱりによりポーチがおさまり、フロントガラスと開口部向きライダーと同じ高さになります。

### 5. 注記

フェアリングを傷つけるのを防ぐため、トルクスねじを締める前に、ポーチの取り付けブラケットがインナーフェアリングと同じ高さであることを確認してください。ブラケットがフェアリングと同じレベルでない場合、ネジを締めるとフェアリングに損傷を与える可能性があります。

外側のフェアリングの前面にある3本のトルクスねじを締めます。袋をそっと引っ張って、適切に固定されていることを確認します。