



## FLHT 내부 페어링 파우치

### 일반

### 키트 번호

58248-96

### 모델

이 키트는 1996년 이후 FLHT 모델에 설치할 수 있도록 설계한 것입니다.

### 키트 내용물

표 1. 키트 내용물

설명	수량
파우치	1
필름 스트립	1

### 설치

1. 페어링 앞에 있는 Torx 나사 세 개를 풀니다. 나사를 제거하지는 마십시오.
2. 외부 페어링과 윈드실드를 내부 페어링에서 멀리 당겨, 윈드실드와 내부 페어링 사이에 백의 장착 브래킷을 밀어넣을 수 있는 충분한 공간을 확보합니다.
3. 페어링 센터 스테드가 중심이 되도록, 윈드실드에 투명 스타틱 필름을 부착합니다.
4. 백의 장착 브래킷을 센터 스테드 위에 놓습니다. 파우치는 윈드실드와 같은 높이에서 열린 부분이 라이더를 향하도록 내부 페어링 선반에 자리합니다.

#### 5. 주의사항

페어링을 손상시키지 않도록, 파우치의 장착 브래킷이 내부 페어링과 같은 높이가 되었는지 확인 후 Torx 나사를 조입니다. 브래킷이 페어링과 같은 높이가 아닌 경우, 나사를 조이면 페어링이 손상될 수 있습니다.

외부 페어링 앞에 있는 Torx 나사 세 개를 조입니다. 백이 제 자리에 적절히 고정될 수 있도록 당겨냅니다.