



KANTUNG RERAUT DALAMAN FLHT

UMUM

Nombor Kit

58248-96

Model

Kit ini direka untuk pemasangan pada model FLHT 1996 dan kemudian.

Kandungan Kit

Jadual 1. Kandungan Kit

Penerangan	Kuantiti
Kantung	1
Jalur filem	1

PEMASANGAN

1. Longgarkan tiga skru Torx yang terletak di hadapan reraut. Jangan tanggalkan skru.
2. Tarik reraut luar dan perisai angin jauh daripada reraut dalaman untuk memberikan kelegaan yang mencukupi untuk meluncur pendakap lekapan pada beg di antara perisai cermin dan reraut dalaman.
3. Pasang filem statik yang jelas dalam perisai angin, berpusat pada stad pusat reraut.
4. Letakkan pendakap lekapan pada beg di atas stad pusat. Tempat duduk kantung pada belebas reraut dalaman, curahan dengan perisai angin dan dengan pembonceng menghadap bukaan.

5. **CATATAN**

Bagi mengelakkan reraut rosak, pastikan supaya pendakap lekapan pada kantung dicurah dengan reraut dalaman sebelum mengetatkan skru Torx. Jika pendakap tidak dicurah dengan reraut, pengetatan skru boleh menyebabkan kerosakan kepada reraut.

Longgarkan tiga skru Torx di hadapan reraut luar. Tarik beg perlahan-laah untuk memastikan ia dikukuhkan dengan betul pada tempatnya.

