




# الناقل السريع SCREAMIN' EAGLE QUICKSHIFTER - موديلات PAN AMERICA

## معلومات عامة

### الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة(١)	الأدوات المقترحة	المجموعات
J. J	نظارات واقية، مفتاح الدوران	32700151
DT والوكيل		

## محتويات مجموعة الأدوات



الشكل 1. محتويات المجموعة: الناقل السريع Screamin' Eagle Quickshifter

### الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات الناقل السريع Screamin' Eagle Quickshifter

تحقق من أن كافَّة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكَّها.					
ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	
	32700148	مستشعر	1	1	
	10177	شريط الكبل	1	2	
	10006	شريط الكبل	1	3	

# عام

### الموديلات

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com .

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم1 1-414-343-4056 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 4056-403-1-414.

#### متطلبات التركيب

أداة DIGITAL TECHNICIAN II (رقم القطعة: HD-48650)

### ۩ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يودي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (600333)

# ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم توافر دليل صيانة لموديل الدراجة النارية هذا العام ليتسنى إجراء عملية التركيب هذه، وهي متاحة لدى:

- وکلاء Harley-Davidson.
- بوابة معلومات الخدمة H-D، الوصول القائم على الاشتراك متاح لمعظم موديلات عام 2001 والموديلات الأحدث لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول الاشتراكات .


#### الاعداد

1. فك المصهر الرئيسي.

### الإزالة

- 1. أزل لوح التصفيح. راجع دليل الصيانة.
- 2. 2 انظر الشكل انزع برغي توصيل الناقل السريع الأمامي (7).
- انظر الشكل انزع برغي محور ذراع ناقل الحركة (5) وفلكته (4) وصامولته
  (3).

- انظر الشكل انزع ذراع ناقل الحركة (1) ووصلة ناقل الحركة (6) من رأس الإطار.
- انظر الشكل انزع البرغي (2) من وصلة ناقل الحركة (6) من ذراع ناقل الحركة (1).



الشكل 2. إزالة ذراع ناقل الحركة/وصلة ناقل الحركة

### تركيب

- 1. 3. انظر الشكل جمّع مستشعر ناقل الحركة السريع (1) مع ذراع ناقل الحركة (3) باستخدام البرغي (2). اربط.
  - عزم الدوران: 10,5–12 106–93 (in-lbs N·m)
  - 2. إذا كان ذراع عمود ناقل الحركة بعيدًا بمقدر لسين واحد في أي اتجاه خلاف موضع علامة الساعة السادسة، يعتبر في موضع غير صحيح.

.4 انظر الشكل تأكد من توجيه ذراع عمود ناقل الحركة عند موضع علامة الساعة الساعة (1).

انظر الشكل

وقد يؤثر الانحراف عن هذا الموضع -إلى الأمام أو إلى الخلف- تأثيرًا سلبيًا على تشغيل ذراع عمود نقل الحركة السريع.

- لذا لم يكن ذراع عمود ناقل الحركة في موضع الساعة السادسة، راجع دليل الصيانة لتوجيه ذراع عمود ناقل الحركة بالشكل الصحيح.
  - أ. ملاحظة

يُعرِّض الاتجاه المفضل لمستشعر ناقل الحركة السريع. تأكد من توجيه جديلة الأسلاك بشكل صحيح لتجنب الحلقات المفرطة.

.6 انظر الشكل جمّع ذراع ناقل الحركة (1) وناقل الحركة السريع (6) مع رأس الإطار باستخدام البرغي (3) والفلكة (4) والصامولة (5). اربط.

عزم الدوران: N·m (18–22 ft-lbs 30–24,5)

- ركب البرغي (7) في ناقل الحركة السريع الأمامي (6) مع ذراع نقل الحركة (2).
  اربط.
  - عزم الدوران: 10,5–106 N·m (93–106 عزم الدوران)
  - 5. صل مستشعر ناقل الحركة السريع بمجموعة أسلاك المحرك.

- 6. الدراجات المزودة بمجموعة أسلاك للمفتاح على الحامل الجانبي.
- انزع شريط الكبل من مجموعة أسلاك المفتاح الموجودة على الحامل الجانبي.
- .7 انظر الشكل صل مجموعة أسلاك ناقل الحركة السريع ومجموعة أسلاك الحامل الجانبي باستخدام شريط الكبل (3) دون إحكام الربط.
- صل مجموعة أسلاك ناقل الحركة السريع وحامل تثبيت إطار الحامل الجانبي باستخدام شريط الكبل (2) دون إحكام الربط.
- b. تأكد من توجيه مجموعة أسلاك ناقل الحركة السريع بعيدًا عن لوح التصفيح والحامل الجانبي ومرشح الزيت.
- قاكد من إكمال نقلات السرعات لأعلى أو لأسفل مسار الحركة الكامل، ومن أنها لا تسحب مجموعة الأسلاك.

#### ملاحظة


تحقق مما إذا كان يوجد تماس بين ذراع ناقل الحركة وجسم مستشعر ناقل الحركة السريع.

- f. أحكم ربط شريطي الكبل (2 و3).
- 7. الدراجات غير المزودة بمجموعة أسلاك للمفتاح على الحامل الجانبي.
- a. أنظر الشكل صل كتيفة ناقل الحركة السريع ومجموعة أسلاك الحامل الجانبي باستخدام شريط الكبل (3) دون إحكام الربط.
- طل مجموعة أسلاك ناقل الحركة السريع وحامل تثبيت إطار الحامل الجانبي باستخدام شريط الكبل (2) دون إحكام الربط.
- تأكد من توجيه مجموعة أسلاك ناقل الحركة السريع بعيدًا عن لوح التصفيح والحامل الجانبي ومرشح الزيت.
- b. تأكد من إكمال نقلات السرعات لأعلى أو لأسفل مسار الحركة الكامل، ومن أنها لا تسحب مجموعة الأسلاك.

#### ملاحظة


تحقق مما إذا كان يوجد تماس بين ذراع ناقل الحركة وجسم مستشعر ناقل الحركة السريع.

- e. أحكم ربط شريطي الكبل (2 و3).
  - 8. ثبّت لوح التصفيح. راجع دليل الصيانة.




الشكل 3. ركب ناقل الحركة السريع في ذراع ناقل الحركة

94100243 3/2




الشكل 4. الموضع الصحيح لذراع عمود ناقل الحركة


إذا كان ذراع عمود ناقل الحركة بعيدًا بمقدر أسين واحد في أي اتجاه خلاف موضع عُلامة الساعة السادسة، يعتبر في موضع غير صحيح.



الشكل 5. المواضع غير الصحيحة لذراع عمود ناقل الحركة



الشكل 6. تركيب ناقل الحركة السريع



الشكل 7. ناقل الحركة السريع

# اكتمل

1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.

### اكتمل

اطلب من أحد وكلاء Harley-Davidson تحديث البرامج الثانيّة باستخدام أداة (HD-48650) لتفعيل وظائف ناقل الحركة السريع.

3/3 94100243