INSTRUCCIONES

J06509 2022-09-28

KITS DE ALMOHADILLAS COMPACTAS DEL RESPALDO

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad[1]
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas		

CONTENIDO DEL KIT



Figura 1. Contenido del kit: Kit de almohadilla compacta del respaldo

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de almohadilla compacta del respaldo

☑	Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.				
☑	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
☐	1	1	Almohadilla del respaldo	No se vende por separado	
☐	2	1	Pieza de soporte, montaje	52300565A	
☐	3	1	Medallón	No se vende por separado	
☐	4	2	Tornillo	94385-92T	
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit					
☑	A	1	Equipo original (OE) Barra Sissy vertical desmontable		

GENERAL

Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com .

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: h-d.com/isheets

Muchas piezas y accesorios Harley-Davidson han sido fabricados a partir de plástico y metales, los cuales se pueden reciclar.
Deseche los materiales de manera responsable.

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

INSTALAR (TOURING/SOFTAIL)

1. Consulte la Figura 1. Coloque la almohadilla del respaldo (1) de modo que el contorno en la base se alinee con la parte superior de la barra Sissy vertical OE (A).

NOTA

- *Los laterales de la pieza de soporte (3) no son simétricos. El ancho en la parte superior es más estrecho que el ancho en la parte inferior.*
- *Utilice una mezcla de 50:50 de una solución de alcohol isopropílico y agua para limpiar a fondo la superficie de la pieza vertical OE (A) antes de instalar la pieza de soporte (2). Dejar que se seque por completo. Instale a temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)*

2. Quita el respaldo adhesivo de los lados izquierdo y derecho de la pieza de soporte (3).

3. Consulte la Figura 1. Coloque la pieza de soporte de montaje contra la almohadilla de modo que la barra Sissy vertical OE (A) esté entre la almohadilla (1) y la pieza de soporte (2).

4. Posicione y presione la pieza de soporte (2) firmemente sobre la barra Sissy vertical OE (A).

5. Coloque los tornillos(4). Apretar.

   Par de ajuste: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)

ALINEACIÓN DEL MEDALLÓN

1. Consulte la Figura 1. Utilice una mezcla de 50:50 de una solución de alcohol isopropílico y agua para limpiar a fondo la superficie de la barra Sissy vertical OE (A) antes de instalar la pieza de soporte (2). Dejar que se seque por completo. Instale a temperatura ambiente.

   Temperatura: 10–32 °C (50–90 °F)

2. Consulte la Figura 2. Coloque un trozo de cinta adhesiva de tres pulgadas (2) (7.6 cm) centrado sobre la barra y el escudo del medallón (1).

3. Retire el papel del respaldo adhesivo.

NOTA

- *Consulte la Figura 3. Los laterales de la pieza de soporte (3) no son simétricos. El ancho en la parte superior es más estrecho que el ancho en la parte inferior.*
- *Consulte la Figura 3. Alinee la barra horizontal del medallón (1) con el borde inferior (2) de la pieza de soporte. Estas dos deben estar paralelas.*

4. Consulte la Figura 2. Coloque el medallón en la pieza de soporte.

   a. Sujetando la cinta, baje el medallón dentro la zona empotrada en la pieza de soporte.

   b. Aplique presión uniforme durante un minuto.



1. Medallón
2. Cinta adhesiva

Figura 2. Aplique cinta en el medallón



1. Medallón, barra horizontal
2. Pieza de soporte, borde inferior
3. Laterales redondeados de la pieza de soporte

Figura 3. Alineación del medallón

ACCESORIO DE LA PIEZA DE SOPORTE

1. Consulte la Figura 1. Si es necesario, corte el sello de lluvia de plástico y retírelo de los orificios precortados para tornillos en la almohadilla del respaldo (1) para evitar que el plástico se enganche en las roscas.

2. Coloque la almohadilla del respaldo (1) de modo que el contorno en la base se alinee con la parte superior de la barra Sissy vertical OE (A).

NOTA

- *Consulte la Figura 3. Los laterales de la pieza de soporte (3) no son simétricos. El ancho en la parte superior es más estrecho que el ancho en la parte inferior.*
- *Consulte la Figura 1. Utilice una mezcla de 50:50 de una solución de alcohol isopropílico y agua para limpiar a fondo la superficie de la barra Sissy vertical OE (A) antes de instalar la pieza de soporte (2). Dejar que se seque por completo. Instale a temperatura ambiente. 10–32 °C (50–90 °F)*

3. Consulte la Figura 3. Quite el respaldo adhesivo de los lados izquierdo y derecho de la pieza de soporte (3).

4. Consulte la Figura 1. Coloque la pieza de soporte de montaje (2) contra la almohadilla (1) de modo que la barra Sissy vertical OE (A) esté entre la almohadilla y la pieza de soporte.

5. Posicione y presione la pieza de soporte (2) firmemente sobre la barra Sissy vertical OE (A).

6. Consulte la Figura 1. Coloque los tornillos(4). Apretar.

   Par de ajuste: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)

INSTALAR (RH975)

1. Consulte la Figura 1. Alinee la almohadilla (1) con la pieza de soporte (2).

2. Instale los tornillos (4). Apretar.

   Par de ajuste: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)