INSTRUKSI

J06509 2022-09-28

KIT BANTALAN SANDARAN PADAT

INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian[1]
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi	
(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai		

ISI KIT



Gambar 1. Isi Kit: Kit Bantalan Sandaran Padat

Tabel 2. Isi Kit: Kit Bantalan Sandaran Padat

☑	Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.				
	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
☐	1	1	Bantalan sandaran punggung	Tidak dijual terpisah	
☐	2	1	Braket, dudukan	52300565A	
☐	3	1	Medallion	Tidak dijual terpisah	
☐	4	2	Sekrup	94385-92T	
Item disebutkan dalam teks, tetapi tidak disertakan dalam kit					
☑	A	1	Peralatan Asli (OE) Sissy bar upright yang dapat dilepas		

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com .

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini. Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

Berbagai Komponen & Aksesori Harley-Davidson terbuat dari plastik dan logam yang dapat didaur ulang. Buang materi tersebut secara bertanggung jawab.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

PASANG (TOURING/SOFTAIL)

1. Lihat Gambar 1. Posisikan bantalan sandaran (1) sehingga tepi bawah sejajar dengan bagian atas OE sissy bar upright (A).

CATATAN

- *Sisi braket (3) tidak simetris. Lebar di atas lebih sempit dari lebar di bagian bawah.*
- *Gunakan campuran 50:50 isopropil alkohol dan larutan air untuk membersihkan permukaan OE upright (A) secara menyeluruh sebelum memasang braket (2). Biarkan hingga kering sepenuhnya. Pasang pada suhu ruangan. 10–32 °C (50–90 °F)*

2. Lepas kertas penahan perekat dari sisi kiri dan kanan braket (3).

3. Lihat Gambar 1. Posisikan braket pemasangan pada bantalan sehingga sissy baru upright (A) OE berada di antara bantalan (1) dan braket (2).

4. Tempatkan dan tekan braket (2) dengan kuat ke OE sissy bar upright (A).

5. Masukkan sekrup (4). Kencangkan.

   Torque: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)

PELURUSAN MEDALION

1. Lihat Gambar 1. Gunakan campuran 50:50 isopropil alkohol dan larutan air untuk membersihkan permukaan OE sissy bar upright (A) secara menyeluruh sebelum memasang braket (2). Biarkan hingga kering sepenuhnya. Pasang pada suhu ruangan.

   Temperature: 10–32 °C (50–90 °F)

2. Lihat Gambar 2. Pasang selotip (2) berukuran tiga inci di tengah logo bar and shield pada medalion (1).

3. Lepaskan kertas penahan perekat.

CATATAN

- *Lihat Gambar 3. Sisi braket (3) tidak simetris. Lebar di atas lebih sempit dari lebar di bagian bawah.*
- *Lihat Gambar 3. Sejajarkan bar horizontal pada medalion (1) dengan tepi bagian bawah (2) braket. Keduanya mesti sejajar.*

4. Lihat Gambar 2. Pasang medalion ke braket.

   a. Pegang selotip, rendahkan medalion ke dalam bagian tersembunyi pada braket.

   b. Tekan serempak selama satu menit.



1. Medallion
2. Selotip

Gambar 2. Pasang Selotip pada Medalion



1. Medalion, bar horizontal
2. Braket, tepi bagian bawah
3. Sisi braket yang membulat

Gambar 3. Kelurusan Medalion

PEMASANGAN BRAKET

1. Lihat Gambar 1. Jika perlu, potong segel pelindung hujan plastik dari dua lubang sekrup yang dibuat sebelumnya pada bantalan sandaran (1) agar plastik itu tidak tersangkut pada ulir sekrup.

2. Posisikan bantalan sandaran (1) sehingga tepi bawah sejajar dengan bagian atas OE sissy bar upright (A).

CATATAN

- *Lihat Gambar 3. Sisi braket (3) tidak simetris. Lebar di atas lebih sempit dari lebar di bagian bawah.*
- *Lihat Gambar 1. Gunakan campuran 50:50 isopropil alkohol dan larutan air untuk membersihkan permukaan OE sissy bar upright (A) secara menyeluruh sebelum memasang braket (2). Biarkan hingga kering sepenuhnya. Pasang pada suhu ruangan. 10–32 °C (50–90 °F)*

3. Lihat Gambar 3. Lepas kertas penahan perekat dari sisi kiri dan kanan braket (3).

4. Lihat Gambar 1. Posisikan braket pemasangan pada bantalan sehingga sissy bar upright (A) OE berada di antara bantalan (2) dan braket (1).

5. Tempatkan dan tekan braket (2) dengan kuat ke OE sissy bar upright (A).

6. Lihat Gambar 1. Masukkan sekrup (4). Kencangkan.

   Torque: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)

PASANG (RH975)

1. Lihat Gambar 1. Sejajarkan bantalan (1) dengan braket (2).

2. Pasang sekrup (4). Kencangkan.
   Torque: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)