



04-01-2021

הוראות

J06802



כיסוי לחלק האחורי עשוי סיב פחמן

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

זמן	רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
		משקפי בטיחות	61301070

(1) נדרשים רק כלים פשוטים וטכניקות פשוטות

תכולת הערכה



A. מיקום האגודל במהלך ההתקנה וההסרה

תרשים 1. תכולת הערכה: כיסוי לחלק האחורי עשוי סיב פחמן

ערכה זו מכילה כיסוי מושב נוסע אחד עשוי סיבי פחמן. אין חלקים לתיקון. 2. ראה איור 1. התקן את הכיסוי. עבור ערכה זו.

a. יישר את הלשונית האחורית עם החריץ בחלק האחורי של המושב.

b. כשהאגודלים ממוקמים ליד מיקום A, משוך את הרצועות כלפי חוץ רק מספיק כדי לאפשר לקדמת הכיסוי לעבור מעל המושב.

c. החלק את הכיסוי לאורך המושב למקומו תוך תפיסת הלשונית מאחור.

d. חבר את הרצועות שמתחת לבסיס המושב והדק את חומר הוו-לולאה.

3. הורד את המושב. משוך את המושב כלפי מעלה כדי לוודא שהוא מאובטח. ראה מדריך למשתמש.

כללי

דגמים

ניתן למצוא מידע על ההתאמה לדגמים בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים או בקטע Parts and Accessories ב- www.harley-davidson.com (באנגלית בלבד).

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: www.harley-davidson.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

דרישות התקנה

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

התקנה

1. הרם את המושב. ראה מדריך למשתמש.