INSTRUCTIONS

J04642 2018-01-16

KIT DE CACHE-ÉCROU D'AXE AVANT SKULL

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

43163-08A, 43000096

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www .harley-davidson.com (en anglais uniquement).

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit



Figure 1. Kit de cache-écrous d'axe de roue avant

Tableau 1. Contenu du kit

Article	Description (quantité)
1	Entretoise, à fentes (2) (pour les modèles Dyna 2007 et plus anciens, Touring et les modèles Softail plus anciens)
2	Couvercle, écrou d'axe avant, Skull (2)
3	Vis d'arrêt, no 10-24 x 0,25 po, bout cuvette, enduit frein pour filets (4) (tous sans les modèles 2008 et XL plus récents, côté écrou d'axe)
4	Vis d'arrêt, no 10-24 x 0,375 po (pour les modèles 2008 et XL plus récents, côté écrou d'axe)
5	Clé hexagonale, 3/32 (non illustré)
Éléments cités en référence dans le texte, mais non inclus dans le kit	
A	Fente à la position 9 heures

Aucune pièce de rechange n'est disponible avec ce kit.

POSE



1. **Trou de montage pour les modèles Dyna 2007 et plus anciens, Touring et Softail 2006 plus anciens seulement**
2. **Trou de montage pour tous les modèles**
3. **Couvercle (vue de dessous)**

Figure 2. Installation de l'entretoise et du couvercle

Pour les modèles Dyna 2007 et plus anciens, Touring et Softail 2006 et plus anciens

1. Voir Figure 1. Poser l'entretoise (1) sur l'écrou d'axe et la tige d'axe de sorte que la fente (A) de l'entretoise soit dirigée vers la position 9 heures.
2. Installer les chapeaux d'axe (2) sur les entretoises pour que le Skull soit droit en position verticale.
3. Voir Figure 2. Installer les vis d'arrêt dans les trous de montage (1 et 2). Serrer fermement les quatre vis d'arrêt.

Pour les modèles VRSC, Softail 2007 et plus récents, Dyna 2008 et plus récents et les modèles Touring

1. Voir Figure 1. Mettre au rebut les entretoises (1). Poser les chapeaux d'axe (2) directement sur l'écrou d'axe et la tige d'axe pour que le Skull soit droit en position verticale.
2. Voir Figure 2. Installer les vis d'arrêt dans les trous de montage (1 et 2). Serrer fermement la vis dans le trou (1), puis dans l'autre (2).

Pour les modèles XL de 2008 et plus récents

1. Voir Figure 1. Mettre au rebut les entretoises (1). Voir Figure 2. Placer la vis d'arrêt d'une longueur de 0,375 po dans l'un des cache-écrous d'axe en utilisant le trou de montage (2). Installer le cache sur l'axe du côté de l'écrou.

REMARQUE

Il pourrait être nécessaire de changer l'orientation de l'axe et de l'écrou d'axe pour assurer le bon alignement du Skull.

2. Placer une vis d'arrêt d'une longueur de 0,25 po dans un trou de montage (2) du cache restant. Installer le cache du côté opposé de l'axe. Les vis d'arrêt de trop peuvent être jetées.
3. Serrer fermement les vis.

Plusieurs pièces et accessoires Harley-Davidson sont fabriqués avec des plastiques et métaux recyclables. Veuillez éliminer les matériaux de façon responsable.