



Tablo 2. Kit İçerikleri: Ön Cam Kiti

| Aracınıza öğeler takmadan veya çıkarmadan önce kit içinde tüm bileşenlerin mevcut olduğunu doğrulayın. |     |         |                                       |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                    | Öge | Mikt-ar | Açıklama                              | Part No.  | Notlar               |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 1   | 1       | Ön Cam, 16 inç                        | 57400277  |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | Ön cam, 20 inç                        | 57400278  |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 2   | 1       | Dış dikey askı, sağ, paslanmaz çelik  | 58406-75A |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | Dış dikey askı, sağ, siyah            |           | 57400655 servis kiti |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 3   | 1       | Dış dikey askı, sol, paslanmaz çelik  | 58408-75A |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | Dış dikey askı, sol, siyah            |           | 57400655 servis kiti |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 4   | 2       | Bant, dış dikey askı, paslanmaz çelik | 58417-77  |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | Bant, dış dikey askı, siyah           |           | 57400655 servis kiti |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 5   | 1       | Dış yatay askı, paslanmaz çelik       | 58428-94  |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | Dış yatay askı, siyah                 |           | 57400655 servis kiti |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 6   | 2       | Bant, yatay askı, paslanmaz çelik     | 58416-77A |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | Bant, yatay askı, siyah               |           | 57400655 servis kiti |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 7   | 1       | İç yatay askı, paslanmaz çelik        | 58431-94  |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | İç dikey askı, siyah                  |           | 57400655 servis kiti |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 8   | 1       | Montaj askısı, sağ, paslanmaz çelik   | 57400275  |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | Montaj askısı, sağ, siyah             |           | 57400655 servis kiti |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 9   | 1       | Montaj askısı, sol, paslanmaz çelik   | 57400276  |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               |     |         | Montaj askısı, sağ, siyah             |           | 57400655 servis kiti |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 10  | 6       | Rondela, ön cam montajı               | 58416-776 |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 11  | 2       | Vida, bombe başlı, TORX               | 2452      |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 12  | 7       | Vida, bombe başlı, TORX               | 2921A     |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                               | 13  | 9       | Taçlı somun                           | 7651      |                      |

**GENEL**

NOT

Bu talimat sayfasında montajı yapacak kişiye, montajın belirli bir bölümünü anlamasına yardımcı olmak için **bir Ek Video bulunabilir**. Bu talimat sayfasının sonunda bir video bağlantısı bulunur.

En güncel talimat kılavuzunu kullandığınızdan emin olun. Kılavuza şuradan ulaşılabilir: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

1-800-258-2464 (yalnızca ABD) veya 1-414-343-4056 numaralı telefonlardan Harley-Davidson Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

**Modeller**

Model donanım bilgisi için Parçalar ve Akses

## Montaj Gereklilikleri

### ⚠ UYARI

Sürücünün ve yolcunun güvenliği bu kitin doğru takılmasına bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirebilecek yetkinliğe veya doğru aletlere sahip değilseniz, takma işlemini Harley-Davidson bayisine yaptırın. Bu kitin düzgün takılmaması ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. (00308b)

## MONTE ETME

### ⚠ UYARI

Aksesuarların yanlış monte edilmesi veya yükün yanlış yüklenmesi, denge ve kullanımı ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek şekilde olumsuz yönde etkileyebilir. (00455b)

### ⚠ UYARI

Sabit ve hareketli parçalar arasında yeterli açıklık bırakılmaması kontrolün kaybedilmesine neden olarak ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. (00378a)

### NOT

Montajı tamamladıktan sonra ön camı kontrol edin. Ön cam montajının, ön çatal düzeneğinin tam sol veya tam sağ hareketini kısıtlamadığını kontrol edin. Kısıtlama oluşursa, uygun açıklık elde edilinceye kadar ön camı gerekli olduğu şekilde ayarlayın. Bu aksesuar takılıken sürüş yapmadan önce deneyimli bir Harley-Davidson servis personeline sorunları düzelttirin.

### NOT

Montaj donanımını belirli aralıklarla kontrol edin. Asla gevşek montaj birimleriyle sürmeyin. Gevşek bir montaj birimi diğer tüm montaj birimlerinin üzerinde ve ön camın kendisinde ekstra zorlanmaya neden olur. Bu, bileşenlerin erkenden arıza çıkarmasına neden olur.

1. Ön camı yerine indirin.
2. Yan braketleri alt grometlere dikkatlice yerleştirin.
3. Her braketdeki çentiklerin lastik gromet üzerinde yerine sıkıca oturduğunu kontrol edin.
4. Üst çentikler üst grometlere tamamen oturana kadar ön camın üst kısmını arkaya doğru dikkatlice itin.

## BAKIM

### Bakım ve Temizlik

### NOT

### DIKKAT

Harley-Davidson ön camlarında yalnızca Harley-Davidson'ın tavsiye ettiği ürünleri kullanın. Ön cam yüzeyinin zarar görmesine (matlaşma veya buğulanma gibi) neden olabilecek aşındırıcı kimyasallar veya yağmur astarlama ürünleri kullanmayın. (00231c)

### DIKKAT

Polikarbonat ön camların/rüzgar deflektörlerinin korunması için uygun dikkat ve bakım gerekir. Polikarbonatın uygun şekilde korunmaması ön camlarda/rüzgar deflektörlerinde hasara neden olabilir. (00483e)

- Ön camda benzen, tiner, benzin veya başka herhangi bir aşındırıcı temizleyici kullanmayın. Bu, yüzeye zarar verir.
- Aşırı güneşte veya yüksek sıcaklıkta temizlemeyiniz.
- Pudralı, aşındırıcı veya alkalin içeren temizleyiciler ön cama zarar verir. Ön camı bir tıraş bıçağıyla veya diğer keskin cisimlerle asla kazımayın. Bu, kalıcı hasara neden olur.
- Ön camın iç eğimindeki güneş ışığı yansımaları, motosikletin göstergelerinin aşırı ısınmasına neden olabilir. Park ederken dikkat edin. Güneşe bakacak şekilde park edin; parçaların üzerine opak bir nesne koyun veya yansımaları engellemek için ön camı ayarlayın.

### NOT

Yıkamadan önce ön camı temiz, ıslak bir bezle yaklaşık 15 dakika süreyle kaplamak, kurumuş böceklerin temizlenmesini kolaylaştırır.