



INSTRUÇÕES

J06802

2021-01-04



CAPOTA DE FIBRA DE CARBONO DA SEÇÃO TRASEIRA, AMP

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾	Duração
61301070	Óculos de proteção		

(1) São necessárias apenas ferramentas e técnicas simples

CONTEÚDO DO KIT



Figura 1. Conteúdo do kit: Capota de fibra de carbono da seção traseira

Este kit contém uma capa de assento do passageiro de fibra de carbono. Não há peças de reposição disponíveis para este kit.

GERAL

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção Parts and Accessories (Peças e acessórios) do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: www.harley-davidson.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

INSTALAÇÃO

1. Levante o assento. Veja o Manual do proprietário.
2. Veja a figura 1. Instale a cauda do assento.
 - a. Alinhe a guia traseira com a abertura na parte traseira do assento.
 - b. Com os polegares colocados perto da posição A, puxe as tiras para fora apenas o suficiente para permitir que a parte dianteira da capota passe por cima do assento.
 - c. Deslize a capota ao longo da posição do assento enquanto engata a aba na parte traseira.
 - d. Una as correias debaixo do assento e prenda o material de gancho e argola.
3. Abaix o assento. Puxe o assento para confirmar que ele está preso. Veja o Manual do proprietário.