INSTRUÇÕES

J00558 2008-11-19

ASSENTOS TOURING

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

51157-04, 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 52976-05, 52609-05, 51630-06, 51726-05 e 52398-07

Modelos

Para as informações mais atualizadas sobre acessórios, por favor, veja a etiqueta do produto ou visite o site www.harley-davidson.com.

Conteúdo do kit

Consulte a seção de peças de reposição para obter uma lista do conteúdo do kit.

INSTALAÇÃO

NOTA

Ao efetuar os procedimentos de instalação a seguir, evite riscar as superfícies pintadas (pára-lamas, tanque etc.). com ferramentas ou com as lingüetas metálicas do assento.

1. Remova o alforje do lado esquerdo da motocicleta. Guarde todas as ferragens para a reinstalação. Remova a tira de apoio existente do lado esquerdo do veículo removendo o parafuso e o suporte de montagem do alforje na posição de avanço. Observe a orientação de montagem da tira de apoio, do suporte de montagem do alforje e das ferragens para a instalação da nova tira de apoio.

2. Fixe a nova tira de apoio no lado esquerdo do veículo remontando o suporte de montagem do alforje na posição de avanço e aparafuse-a no veículo, seguindo a mesma orientação com que as ferragens foram removidas. Aperte o parafuso o suficiente para manter o conjunto no lugar.

3. Remova o assento original da motocicleta. **Para os modelos FLHR/I:Para os modelos FLHRC/I, FLHX e FLHRS/I:**

   a. Remova o parafuso (com a arruela de pressão) e a arruela lisa de nylon da parte de trás do assento traseiro do passageiro. Puxe o assento traseiro para trás para removê-lo da motocicleta. Guarde o parafuso (com a arruela de pressão) e a arruela de nylon.

   b. Remova os pinos de montagem do assento que fixam o assento do motociclista no pára-lamas. Remova o assento da motocicleta.

   c. Remova o parafuso (com a arruela de pressão) e a arruela lisa de nylon da parte traseira do assento. Puxe o assento para trás para removê-lo da motocicleta. Guarde o parafuso (com a arruela de pressão) e a arruela de nylon.

4. Remova o suporte do assento traseiro do assento original caso o assento acessório não tenha um suporte de assento traseiro.

5. Instale o suporte do assento traseiro original no assento novo.

6. Instale o assento novo certificando-se de que o suporte na parte dianteira do assento se encaixa completamente na lingüeta de montagem do assento na estrutura.

7. Fixe o assento no pára-lamas traseiro usando a arruela de nylon e o parafuso (com a arruela de pressão) removidos no passo 3.

⚠ ATENÇÃO

Após instalar o assento, puxe-o para cima para se certificar de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar e causar a perda do controlo, o que pode provocar a morte ou lesões corporais graves. (00070b)

8. Repita os passos 1 e 2 para o lado direito da motocicleta.

9. Reposicione os alforjes (esquerdo e direito) no lugar e fixe-os usando os prisioneiros de cabeça cilíndrica originais.

10. Aperte os parafusos de montagem do alforje na posição de avanço com torque de 13,5 N·m (120 **in-lbs**).

Muitos acessórios e peças da Harley-Davidson são feitos de plásticos e metais que podem ser reciclados. Elimine os materiais de forma responsável.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO



1. Tira de apoio

Figura 1. Peças de reposição: assentos Touring

Tabela 1. Peças de reposição: assentos Touring

ITEM	DESCRIÇÃO	PEÇA N.º
1	Kits 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 51630-06 e 51726-05	51192-94
	Kits 51157-04 e 52609-05	51104-01
	Kit 52976-05	52977-05
	Kit 52398-07	51880-07
2	Assento (não mostrado)	Não é vendido separadamente
3	Kit de cuidados com o couro (incluído somente no kit N.º 52398-07) (não mostrado)	Não é vendido separadamente