ISTRUZIONI

J06116 2016-02-05

KIT DI MONTAGGIO SMARTPHONE

GENERALE

Numeri kit

76000537, 76000549, 76000576, 76000605, 76000670

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

⚠ AVVERTENZA

Prima di iniziare a guidare, impostare i livelli del volume e gli altri comandi sui dispositivi audio ed elettronici. Le distrazioni possono far perdere il controllo del veicolo e provocare lesioni gravi o mortali. (00088b)

Requisiti di installazione

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

Per la corretta installazione di questo kit potrebbe essere necessario acquistare ulteriori parti o accessori. Questi possono essere acquistati separatamente presso un concessionario Harley-Davidson.

Parti di ricambio

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

Installazione dell'attacco a morsetto

1. Vedere Figura 1. Rimuovere la vite superiore del morsetto (E).

NOTA

Le dimensioni della vite del morsetto (E) variano in base al modello e all'anno. Il kit comprende sia viti SAE sia viti metriche. Utilizzare le viti (4) appropriate.

2. Installare il distanziale dell'attacco (8), l'attacco a morsetto (7), la rondella piatta (5) e la vite (4). Non serrare completamente.

3. Spostare a lato l'attacco a morsetto. Rimuovere la vite inferiore del morsetto.

4. Installare il distanziale (8), l'attacco a morsetto (7), la rondella eccentrica (6). Orientare per allineare con i fori nel morsetto (E). Fissare con una vite (4).

5. Serrare le viti a 6,8–9 N·m (60–80 **in-lbs**).

Installazione del supporto per smartphone

1. Installare il dado bloccante dell'attacco dello smartphone (3) sulla sfera dell'attacco a morsetto (A). Assicurarsi che i dadi bloccanti siano rivolti verso l'esterno della base di montaggio del morsetto.
2. Installare la base di montaggio (D) del supporto dello smartphone (1) sulla sfera (A) dell'attacco del morsetto (7). Spingerlo saldamente al suo posto.
3. Installare senza stringere il dado bloccante dell'attacco dello smartphone (3) sulla base di montaggio (D).
4. Regolare la posizione del supporto dello smartphone come desiderato.
5. Stringere il dado bloccante dell'attacco dello smartphone. Il supporto dello smartphone deve rimanere saldo in sede.

FUNZIONAMENTO

Supporto per smartphone Galaxy o iPhone

1. Aprire l'attacco (C). Aprire il supporto per smartphone.
2. Installare lo smartphone nel supporto.
3. Chiudere il supporto per smartphone. Chiudere l'attacco (C).
4. Accertarsi che il dado bloccante dell'attacco dello smartphone sia stretto.

Supporto universale per smartphone

NOTA

Il supporto universale dello smartphone è stato progettato per consentire il collegamento di un cavo di alimentazione allo smartphone. Se viene installato un cavo di alimentazione, accertarsi che sia fissato con fascette fermacavo. Accertarsi che i semimanubri passino da arresto ad arresto senza impedimenti.

Prima di mettersi in viaggio, verificare sempre che lo smartphone sia ben fissato. Verificare il serraggio dei pomelli di regolazione e del dado bloccante dell'attacco.

1. Allentare i pomelli di registrazione (B) finché la larghezza del supporto non sia leggermente superiore allo smartphone.
2. Installare lo smartphone nell'apposito supporto.
3. Stringere i pomelli di registrazione (B) finché lo smartphone non sia ben fissato nella sede.

Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati. Smaltire i materiali correttamente.

4. Accertarsi che il dado bloccante dell'attacco dello smartphone sia stretto.
5. Allentare i pomelli (B) per rimuovere lo smartphone.

CURA E MANUTENZIONE

Se necessario, pulire la membrana del supporto dell'iPhone e del Galaxy con acqua tiepida e sapone.

PARTI DI RICAMBIO



Figura 1. Parti di ricambio: Kit di montaggio smartphone

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Kit	Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
76000576	1	Supporto per smartphone, telefoni iPhone 5 e 5S di Apple	Parte non venduta separatamente
76000605	1	Supporto per smartphone, telefoni Samsung Galaxy S3/4	Parte non venduta separatamente
76000670	1	Supporto per smartphone, telefoni iPhone 6 di Apple	Parte non venduta separatamente
76000549	2	Supporto per smartphone, universale	Parte non venduta separatamente
	3	Dado bloccante dell'attacco dello smartphone	Parte non venduta separatamente
76000537	4	Vite, M6 x 1,0 x 40 mm (2)	10200425
		Vite, 1/4-20 x 1-5/8 (2)	4033
	5	Rondella piatta	6119
	6	Rondella eccentrica	10600034
	7	Attacco a morsetto	Parte non venduta separatamente
	8	Distanziale dell'attacco (2)	Parte non venduta separatamente
Elementi menzionati nel testo:			
A		Sfera dell'attacco	
B		Pomello di registrazione (2)	
C		Chiusura	
D		Base di montaggio	
E		Fascetta	