



SOZIUSTRITTBRETTSATZ „NOSTALGIC“

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

50190-96

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Menge	Beschreibung
2	Trittbrettdeckungen

HINWEIS

Für diesen Satz gibt es keine Ersatzteile.

EINBAU

Soziustrittbrettbeläge ausbauen. Die verchromten „Unterseite“-Trittbrettdeckungen (Teile-Nr. 50782-91) ausbauen, falls zutreffend. Wenn die verchromten Sozius-Trittbrettdeckungen ersetzt werden, folgende Schritte zum Ausbauen befolgen:

1. Linkes Soziustrittbrett nach unten klappen, eine äußere „Ecke“ auswählen. Den Gummibelag mit einem Schraubendreher etwas vom Trittbrett abheben.
2. Von der Unterseite des Trittbrettes aus den Belagnippel mit einem zweiten Schraubendreher durch die Bohrung drücken.
3. Den ersten Schraubendreher vorsichtig unter dem Gummibelag bis zur anderen, vorderen „Ecke“ schieben. Schritt 2 wiederholen.
4. Die hinteren Ecken mit dem Schraubendreher nach oben drücken und die Trittbrettdeckungen entfernen.

Einbau von verchromten Sozius-Trittbrettdeckungen

1. Die beiden Trittbrett-Gelenkzapfen zentrieren.
2. Die Gummippen der Trittbrettdeckungen und -nippellöcher mit Geschirrspülmittel anfeuchten, um den Einbau zu erleichtern.
3. Das Trittbrett nach unten klappen, die Abdeckung so auf das Trittbrett legen, dass die beiden hervorstehenden Gummippen über den Löchern stehen. Die Trittbrettdeckungen (Motorradseite) und das Trittbrett mit beiden Händen festhalten. Die Stecknippel in das Trittbrett drücken.

4. Die verlängerten Nippelenden durch die Löcher ziehen, damit sie korrekt sitzen. Das „Zugende“ des Gummis an der Spitze jedes Nippels abschneiden. Falls zutreffend, die „untere“ Trittbrettdeckungen erneut einbauen.
5. Verfahren für die rechte Trittbrettdeckungen wiederholen.

HINWEIS

Chromflächen nicht mit scheuernden Materialien in Kontakt kommen lassen.