



# ISTRUZIONI

J00725

2013-11-01



## KIT PEDANE PASSEGGERO NOSTALGIA

### GENERALITÀ

#### Numero kit

50190-96

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Quantità	Descrizione
2	Rivestimenti della pedana

#### NOTA

*Questo kit non contiene parti di ricambio.*

### INSTALLAZIONE

Rimuovere gli inserti della pedana del passeggero. Se presenti, rimuovere i rivestimenti cromati della pedana "lato inferiore" (N° codice 50782-91). Se si sostituiscono i rivestimenti cromati della pedana del passeggero, seguire questa procedura:

1. Con la pedana del passeggero sinistra abbassata, selezionare un "angolo" esterno. Sollevare leggermente il tampone di gomma dalla pedana con un cacciavite.
2. Da sotto la pedana, spingere il nipplo dell'inserto attraverso il foro con un altro cacciavite.
3. Inserire con cautela il cacciavite sotto il rivestimento/l'inserto fino all'altro "angolo" anteriore. Ripetere le operazioni di cui al punto 2.
4. Sollevare gli angoli posteriori con il cacciavite e rimuovere il rivestimento della pedana.

#### Installazione dei rivestimenti cromati della pedana del passeggero

1. Centrare i due perni di snodo della pedana.
2. Bagnare con detersivo per stoviglie i nippoli in gomma del rivestimento della pedana presi dal kit e i fori per i perni di posizionamento sulla pedana per facilitare l'installazione.
3. Con la pedana abbassata, collocare su di essa il rivestimento con i due nippoli sporgenti in gomma sopra i fori. Afferrare saldamente il rivestimento della pedana (lato motocicletta) e la pedana stessa con entrambe le mani. Inserire i perni nella pedana.

4. Tirare le estremità sporgenti dei nippoli attraverso i fori per inserirli correttamente. Tagliare via dalla punta di ogni nippolo l'"estremità di presa" di gomma. Se opportuno, riapplicare il rivestimento della pedana "lato inferiore".
5. Ripetere la procedura per il coperchio della pedana destra.

#### NOTA

*Evitare il contatto delle superfici cromate con materiali abrasivi*

