



TREEPLANKKAPPEN, PASSAGIER, VERCHROOMD

ALGEMEEN

Setnummer

50177-95

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Aantal	Beschrijving
2	Treepplankkappen

INSTALLEREN

Verwijder, indien van toepassing, de 'onderste' verchroomde treepplankkappen (onderdeelnr. 50782-91). Als verchroomde passagierstreepplankkappen (onderdeelnr. 50177-95) worden vervangen, volg dan de volgende demontagestappen:

1. Met de linker passagierstreepplank omlaag, kiest u een 'straathoek'. Til met een kleine normale schroevendraaier het rubberen kussen iets van de treepplank af.
2. Druk vanaf de onderkant van de treepplank met een andere schroevendraaier de kussenop door het gat.
3. Schuif de schroevendraaier voorzichtig onder de kap/het kussen door naar de andere 'hoek' aan de voorkant. Herhaal stap 2.
4. Wrik met de schroevendraaier de achterste hoeken omhoog en verwijder de treepplankkap van de treepplank.

Installatie van verchroomde treepplankkappen

1. Centreer de twee scharnierpennen van de treepplank.
2. Smeer wat afwasmiddel op de rubberen noppen van de treepplankkap uit de set en de verzonken paspengaten in de treepplanken om de installatie te vergemakkelijken.
3. Plaats, met de treepplank omlaag, de treepplankkap op de treepplank met de twee verlengde rubberen noppen over de gaten. Pak de treepplankkap (motorfietskant) en de treepplank stevig met beide handen vast. Steek de lipjes in de treepplank.
4. Trek de verlengde nopuiteinden door de gaten heen voor een correcte bevestiging. Snijd de rubberen 'trekeinden' bovenaan elke nop eraf.
5. Maak, indien van toepassing, de 'onderste' treepplankkap opnieuw vast.
6. Herhaal de procedures voor de rechter treepplankkap.

OPMERKING

Zorg dat de verchroomde oppervlakken niet in aanraking komen met schurend materiaal (stenen, zand, etc.) om beschadiging te voorkomen.

