



ISTRUZIONI

J00188

2013-11-01



RIVESTIMENTI CROMATI DELLE PEDANE DEL PASSEGGERO

GENERALITÀ

Numero kit

50177-95

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Quantità	Descrizione
2	Rivestimenti delle pedane

INSTALLAZIONE

Se del caso, rimuovere i rivestimenti cromati "inferiori" delle pedane (N° codice 50782-91). Se i rivestimenti cromati delle pedane del passeggero (N° codice 50177-95) vengono sostituiti, rimuoverli procedendo come segue:

1. Scegliere un "angolo" dal lato della strada sulla pedana sinistra del passeggero abbassata. Usare un piccolo cacciavite normale per sollevare leggermente dalla pedana l'insero in gomma.
2. Dalla parte inferiore della pedana, spingere il nipplo dell'insero attraverso il foro con un altro piccolo cacciavite.
3. Far scorrere con attenzione il cacciavite sotto il coperchio/l'insero verso l'altro "angolo" anteriore. Ripetere le operazioni di cui al punto 2.
4. Usare il cacciavite per far leva verso l'alto sugli angoli posteriori e rimuovere il rivestimento dalla pedana.

Installazione dei rivestimenti cromati delle pedane del passeggero

1. Centrare i due perni di snodo della pedana.
2. Bagnare con detergente per stoviglie i nippli in gomma del rivestimento della pedana presi dal kit e i fori per i perni di posizionamento sulla pedana per facilitare l'installazione.
3. Con la pedana abbassata, collocare su di essa il rivestimento con i due nippli sporgenti in gomma sopra i fori. Afferrare saldamente con entrambe le mani il rivestimento della pedana (lato motocicletta) e la pedana stessa. Inserire i perni di riferimento nella pedana.
4. Tirare le estremità sporgenti dei nippli attraverso i fori per inserirli correttamente. Tagliare via dalla punta di ogni nipplo "l'estremità di presa" in gomma.
5. Se del caso, riattaccare il rivestimento "inferiore" della pedana.

6. Ripetere il procedimento per il rivestimento della pedana destra.

NOTA

Per non danneggiarle, non toccare le superfici cromate con materiali abrasivi (sassi, sabbia, ecc.).

