



INSTRUÇÕES

J00188

2013-11-01



CAPAS CROMADAS PARA ESTRIBO DO PASSAGEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

50177-95

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Quantidade	Descrição
2	Tampas do estribo

INSTALAÇÃO

Se aplicável, remova as tampas cromadas “inferiores” do estribo (peça N.º 50782-91). Se as tampas cromadas do estribo do passageiro (peça N.º 50177-95) estiverem sendo substituídas, siga esses passos de remoção:

1. Com o estribo esquerdo do passageiro para baixo, selecione um “canto” do lado da rua. Use uma chave de fenda comum para levantar um pouco o coxim de borracha do estribo.
2. Da parte inferior do estribo, pressione o bico através do furo com outra chave de fenda pequena.
3. Deslize cuidadosamente a chave de fenda sob a tampa/coxim até o outro “canto” dianteiro. Repita o passo 2.
4. Use a chave de fenda para forçar os cantos traseiros e remover a tampa do estribo.

Instalação das tampas cromadas do estribo do passageiro

1. Centralize os dois pinos de articulação do estribo.
2. Umedeça os bicos de borracha da tampa do estribo do kit e os furos do recesso da cavilha do estribo com detergente para louça para facilitar a instalação.
3. Com o estribo para baixo, coloque sua tampa com os dois bicos de borracha estendidos sobre os furos. Segure firmemente a tampa do estribo (lado da motocicleta) e o estribo com as duas mãos. Insira as cavilhas no estribo.
4. Puxe as extremidades estendidas dos bicos através dos furos para assentá-las de forma apropriada. Corte a “extremidade puxada” da borracha da ponta de cada bico.
5. Se adequado, fixe novamente a tampa “inferior” do estribo.
6. Repita os procedimentos para a capa de estribo do lado direito.

NOTA

Evite o contato de materiais abrasivos (pedras, areia, etc) com superfícies cromadas, pois qualquer contato resultará em dano.

