



# INSTRUCTIES

J00207

2012-02-29



## INGEKORTE TOUR-PAK PASSASIERSRUGSTEUNKUSSEN

### ALGEMEEN

#### Setnummers

51635-06, 52031-96, 52032-96, 52033-96, 52435-05, 52519-03, 52621-09, 52898-98, 53024-03, 79192-10, 52300143, 52300294, 52300298 en 52300299

#### Modellen

Deze set past op alle motorfietsen die voorzien zijn van een ingekorte Tour-Pak®.

#### Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Rugsteunkussen	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Flensborgmoer, 1/4-20 (6)	7716

### INSTALLEREN

Monteer het rugsteunkussen als volgt op het Tour-Pak:

1. Lijn de zes tapeinden van het rugsteunkussen uit met de bestaande boorgaten in de Tour-Pak.
2. Borg de tapeinden van het rugsteunkussen vast met de zes 1/4-20 flensborgmoeren uit de set. Haal de borgmoeren aan tot 11 N·m (8 ft-lbs).
3. Sluit het Tour-Pakdeksel en controleer of de rugsteun goed is uitgelijnd.

