



INSTRUCTIONS

J00207

2012-02-29



COUSSINET D'APPUI-DOS DE PASSAGER DE COFFRE TOUR-PAK TRONQUÉ

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

51635-06, 52031-96, 52032-96, 52033-96, 52435-05, 52519-03,
52621-09, 52898-98, 53024-03, 79192-10, 52300143,
52300294, 52300298, 52300299

Modèles

Ce kit convient aux motos équipées du coffre Tour-Pak[®] tronqué.

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Description (quantité)	Numéro de pièce
Coussin d'appui-dos	Non vendu séparément
Contre-écrou à collet, 1/4-20 (6)	7716

INSTALLATION

Installer le coussinet d'appui-dos sur le Tour-Pak comme suit :

1. Aligner les six goujons de coussinet d'appui-dos avec les trous existants percés dans le Tour-Pak.
2. Attacher les goujons de coussinet d'appui-dos avec les six contre-écrous à collet de 1/4-20 inclus dans le kit. Serrer les contre-écrous à un couple de 11 N·m (8 ft-lbs).
3. Fermer le couvercle du Tour-Pak et vérifier le bon alignement de l'appui-dos.