



ANWEISUNGEN

J00207

2012-02-29



SOZIUSRÜCKENLEHNEN-POLSTER FÜR CHOPPED TOUR-PAK

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

51635-06, 52031-96, 52032-96, 52033-96, 52435-05, 52519-03, 52621-09, 52898-98, 53024-03, 79192-10, 52300143, 52300294, 52300298, 52300299

Modelle

Dieser Satz ist für Motorräder mit Chopped Tour-Pak® geeignet.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Rückenlehnenpolster	Nicht einzeln erhältlich
Flanschsicherungsmutter, 1/4-20 (6)	7716

EINBAU

Das Rückenlehnenpolster wie folgt auf dem Tour-Pak einbauen:

1. Die sechs Rückenlehnenpolsterbolzen auf die vorhandenen Bohrlöcher im Tour-Pak ausrichten.
2. Die Rückenlehnenpolsterbolzen mit den sechs 1/4-20 Flanschsicherungsmuttern aus dem Satz befestigen. Die Sicherungsmuttern auf ein Drehmoment von 11 N·m (8 ft-lbs) anziehen.
3. Den Tour-Pak-Deckel schließen und die Rückenlehne auf die richtige Ausrichtung überprüfen.