



ISTRUZIONI

J00207

2012-02-29



CUSCINO DELLO SCHIENALE DEL PASSEGGERO PER CHOPPED TOUR-PAK

GENERALITÀ

Numeri kit

51635-06, 52031-96, 52032-96, 52033-96, 52435-05, 52519-03, 52621-09, 52898-98, 53024-03, 79192-10, 52300143, 52300294, 52300298, 52300299

Modelli

Questo kit è adatto alle motociclette equipaggiate con un Chopped Tour-Pak®.

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numero codice
Cuscino dello schienale	Parte non venduta separatamente
Dado bloccante flangiato, 1/4-20 (6)	7716

INSTALLAZIONE

Installare il cuscino dello schienale sul Tour-Pak come segue:

1. Allineare i sei prigionieri del cuscino dello schienale con i fori praticati, presenti nel Tour-Pak.
2. Fissare i prigionieri del cuscino dello schienale con i sei dadi bloccanti flangiati da 1/4-20 inclusi nel kit. Serrare i dadi bloccanti ad una coppia di 11 N·m (8 ft-lbs).
3. Chiudere il coperchio del Tour-Pak e verificare che lo schienale sia correttamente allineato.