



INSTRUÇÕES

J00207

2012-02-29



ESTOFADO DO ENCOSTO DO PASSAGEIRO TOUR-PAK CHOPPED

INFORMAÇÕES GERAIS

Números do kit

51635-06, 52031-96, 52032-96, 52033-96, 52435-05, 52519-03, 52621-09, 52898-98, 53024-03, 79192-10, 52300143, 52300294, 52300298, 52300299

Modelos

Este kit se adapta a motocicletas equipadas com um Tour-Pak® Chopped.

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Peça N.º
Estofado do encosto	Não se vende separadamente
Porca de travamento flangeada, 1/4-20 (6)	7716

INSTALAÇÃO

Instale o estofado do encosto no Tour-Pak como segue:

1. Alinhe os seis prisioneiros do estofado do encosto aos furos existentes no Tour-Pak.
2. Fixe os prisioneiros do estofado do encosto com as seis porcas de travamento flangeadas 1/4-20 incluídas no kit. Aperte as porcas de travamento com torque de 11 N·m (8 ft-lbs).
3. Feche a tampa do Tour-Pak e verifique o alinhamento correto do encosto.