



INSTRUCCIONES

J00207

2012-02-29



ALMOHADILLA DEL RESPALDO DEL PASAJERO DE TOUR-PAK CORTO

GENERALIDADES

Kit número

51635-06, 52031-96, 52032-96, 52033-96, 52435-05, 52519-03, 52621-09, 52898-98, 53024-03, 79192-10, 52300143, 52300294, 52300298, 52300299

Modelos

Este kit se adapta a las motocicletas equipadas con Tour-Pak® corto.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Almohadilla del respaldo	No se vende por separado
Tuerca de seguridad con reborde, 1/4-20 (6)	7716

INSTALACIÓN

Instale la almohadilla del respaldo en el Tour-Pak de la siguiente manera:

1. Alinee los seis espárragos de la almohadilla del respaldo con los agujeros perforados existentes en el Tour-Pak.
2. Sujete los espárragos de la almohadilla del respaldo con las seis tuercas de seguridad con reborde de 1/4-20 incluidas en el kit. Apriete las tuercas de seguridad a 11 N·m (8 ft-lbs).
3. Cierre la cubierta del Tour-Pak y verifique que el respaldo esté alineado correctamente.

