



ZIERLEISTE FÜR RADIO UND INSTRUMENTEN-DECKPLATTE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

74612-06

Modelle

Dieser Satz eignet sich für FLHT-Modelle ab 1996.

Zusätzlich benötigte Teile

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozios hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Die Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung	Teilenummer
ZIERLEISTE FÜR RADIO UND INSTRUMENTEN-DECKPLATTE	74612-06

Für diesen Satz sind keine Ersatzteile erhältlich.

EINBAU

HINWEIS

Die Temperatur der Montageoberfläche der Zierleiste muss über 16 °C (60 °F) liegen, anderenfalls darf die Zierleiste nicht angebracht werden.

- Mit einer 1:1-Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser die Oberfläche reinigen, an der die Chrom-Zierleiste angebracht werden soll.

HINWEIS

Nicht mit Brennspritus, mit Waschbenzin oder anderen Lösungsmitteln reinigen, da diese Komponenten beschädigen könnten. (00411c)

- Die Oberfläche gründlich trocknen lassen, bevor der Einbau des Satzes fortgesetzt wird.
- Prüfen Sie vor Entfernung der Schutzfolie die Passung der Zierleiste.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Zierleiste.
- Siehe Abbildung 1. Installieren Sie die Zierleiste soweit oben wie möglich. In dieser Position passen die Öffnungen der Zierleiste über die Kontrollleuchten.

HINWEIS

Wenn die Zierleiste nicht richtig positioniert wird, stimmen möglicherweise die Freiräume zwischen CD-Klappe und Zierleiste für Modelle ab 2006 nicht mehr.

- Den Klebstoff 24 Stunden lang bei mindestens 16 °C (60 °F) aushärten lassen.

HINWEIS

Bei Modellen vor 2006 ist die Installation nach Einbau der Deckplatten-Zierleiste abgeschlossen.



Abbildung 1. Blinkerkontrollleuchten durch Deckplatte richtig ausgerichtet

Modelle ab 2006

- Legen Sie nach Abschluss der verchromten Zierleiste eine CD in das Radio ein, drücken Sie die EJECT-Taste und stellen Sie die Zündung aus.

2. Siehe Abbildung 2. Messen Sie den Abstand zwischen Klappe und CD. Wenn der Abstand weniger als 3 mm (1/8 in) beträgt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn der Abstand größer als 3 mm (1/8 in) ist, ist die Installation abgeschlossen.
3. Die Anweisungen im Werkstatthandbuch zum Ausbauen der Außenverkleidung befolgen.
4. Lockern Sie die vier Radio-Befestigungsschrauben und schieben Sie das Radio bis zur maximalen Position innerhalb der Befestigungsschlitze nach hinten (zum Heck des Motorrades hin).
5. Die vier Befestigungsschrauben fest anziehen.
6. Messen Sie den Freiraum zwischen Klappe und CD erneut.
7. Die Anweisungen im entsprechenden Werkstatthandbuch zum Wiedereinbau der Außenverkleidung befolgen.



Abbildung 2. Messen Sie den Abstand zwischen Klappe und CD