



ISTRUZIONI

J03765

2005-09-07



FINITURA MASCHERINA RADIO E INDICATORI

GENERALITÀ

Numero kit

74612-06

Modelli

Questo kit è adatto ai modelli FLHT 1996 ed anni successivi.

Parti supplementari necessarie

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Il foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione	N° codice
Finitura mascherina radio e indicatori	74612-06

Questo kit non contiene parti di ricambio.

INSTALLAZIONE

NOTA

La superficie di montaggio della finitura della mascherina deve essere a una temperatura superiore a 16 °C (60 °F); in caso contrario la finitura non resterà attaccata.

1. Usando una soluzione al 50% di acqua e alcol isopropilico, pulire accuratamente il punto di montaggio della finitura della mascherina.

NOTA

Non pulire con alcol denaturato, spiriti minerali o altri solventi per non danneggiare i componenti. (00411c)

2. Lasciar asciugare completamente la superficie prima di proseguire con l'installazione del kit.

3. Prima di rimuovere la protezione adesiva, verificare che la finitura sia quella adatta ad essere installata.
4. Rimuovere la protezione adesiva dal retro della finitura della mascherina.
5. Vedere Figura 1. Installare la finitura della mascherina, posizionandola il più possibile verso l'alto. In questo modo sarà possibile allineare l'apertura nella finitura della mascherina con le spie.

NOTA

Nel caso in cui la finitura della mascherina non venga posizionata in modo corretto è possibile che non ci sia più uno spazio adeguato tra lo sportellino per i CD e la finitura per i modelli del 2006 ed anni successivi.

6. Lasciare che l'adesivo faccia presa per almeno 24 ore ad una temperatura non inferiore a 16 °C (60 °F).

NOTA

Per i modelli precedenti al 2006, l'installazione è completa dopo l'inserimento della finitura della mascherina.



Figura 1. Corretto allineamento delle spie nella mascherina

Modelli 2006 ed anni successivi

1. Dopo l'installazione della finitura cromata della mascherina, inserire un CD nella radio, premere il pulsante EJECT (espulsione) e spegnere la moto.
2. Vedere Figura 2. Misurare lo spazio tra lo sportellino e il CD. Se è inferiore a 3 mm (1/8 di pollice) passare al punto successivo. Se è pari o superiore a 3,2 mm (1/8 di pollice), l'installazione è completa.
3. Seguire le istruzioni del manuale di manutenzione per rimuovere la carenatura esterna.



4. Allentare le quattro viti di montaggio della radio e spingere la radio verso la parte posteriore della moto fino al raggiungimento della posizione massima all'interno delle scanalature di montaggio.
5. Serrare le quattro viti di montaggio.
6. Rimisurare lo spazio tra lo sportellino e il CD.
7. Seguire le istruzioni del manuale di manutenzione per reinstallare la carenatura esterna.



Figura 2. Misurazione dello spazio tra lo sportellino e il CD