



INSTRUCTIONS

J02598

2013-11-01



KIT D'ORGANISATEUR DE COUVERCLE DE SACOCHE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

53548-02A

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

REMARQUE

Ce kit d'organiseur de couvercle de sacoche ne s'associe pas au kit d'aileron de sacoche avec lampe (numéro de pièce série 58606).

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du coffre Tour-Pak. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00401c)

REMARQUE

La capacité pondérale maximum de sacoche est de 6,8 kg (15 lb).

Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Quantité	Description	Numéro de pièce
2	Lingette à alcool	Non vendu
1	Organisateur de couvercle de sacoche (gauche)	Non vendu
1	Organisateur de couvercle de sacoche (droit)	Non vendu

INSTALLATION

REMARQUE

Avant l'installation, tenir chaque organisateur contre le couvercle (sans enlever le ruban adhésif au dos) pour vérifier qu'il s'ajuste correctement dans le logement du couvercle de sacoche avant de commencer l'installation.

1. Utiliser les lingettes à l'alcool isopropylique incluses dans le kit pour nettoyer entièrement la surface intérieure des deux couvercles de sacoche. S'assurer de retirer tous les résidus, puis laisser sécher les couvercles complètement. S'assurer que la surface des couvercles est dépourvue d'humidité condensée.

REMARQUE

La plage de température idéale pour fixer la bande adhésive est de 21 à 38 °C (70 à 100 °F). La température d'application minimum est de 10 °C (50 °F). Si l'on tente d'appliquer le ruban

adhésif à des températures inférieures, l'adhésif deviendra trop dur pour se coller facilement.

2. Repérer le ruban adhésif à double face au dos de l'organisateur de couvercle gauche et retirer le support.

REMARQUE

Pour exécuter l'étape suivante, s'assurer d'exercer une pression sur toute la longueur du ruban pour vérifier que l'adhésif sensible à la pression est activé correctement.

3. Centrer avec soin l'organisateur de couvercle gauche dans le logement du couvercle de sacoche gauche et appuyer fermement pour le mettre en place. Tout en exerçant une pression en sens opposé depuis l'extérieur du couvercle (pour réduire au minimum la contrainte sur l'amarre, les charnières, etc.), exercer une pression modérée sur tout le pourtour de l'organisateur en au centre (en s'assurant d'inclure toutes les zones de contact avec le ruban).
4. Répéter les étapes 2 et 3 sur le couvercle de sacoche droit avec l'organisateur de couvercle de sacoche droit.
5. Laisser le ruban durcir (sécher) pendant au moins 48 heures à 21 °C (70 °F) (attendre davantage si la température est inférieure à 21 °C [70 °F]). Ne pas placer d'article dans l'organisateur de couvercle pendant le durcissement de l'adhésif.