



## ORGANIZERSET VOOR ZADELTASDEKSEL

### ALGEMEEN

#### Setnummer

53548-02A

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### OPMERKING

*Deze organizerset voor zadeltassen is niet geschikt voor gebruik bij een spoilerset met verlichting voor zadeltassen (onderdeelnummer 58606-serie).*

#### ▲ WAARSCHUWING

**Het maximaal toegestane gewicht van de Tour-Pak mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00401c)**

#### OPMERKING

*Het totale maximumgewicht van de zadeltas is 6,8 kg (15 lb).*

### Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Aantal	Beschrijving	Onderdeelnummer
2	Doekje, alcohol	Niet verkrijgbaar
1	Zadeltasdekselorganizer, links	Niet verkrijgbaar
1	Zadeltasdekselorganizer, rechts	Niet verkrijgbaar

### INSTALLEREN

#### OPMERKING

*Voordat u de organizers monteert moet u beide organizers bij het deksel houden (zonder de beschermstrook van de plakstrook te verwijderen) om te controleren of ze goed in de uitsparing in het zadeltasdeksel passen voordat u ze monteert.*

1. Gebruik de doekjes met isopropylalcohol uit de set om het binnenoppervlak van beide zadeltasdeksels grondig schoon te maken. Controleer of alle resten verwijderd zijn en laat vervolgens de deksels volledig drogen. Zorg dat er geen condens op het oppervlak van de deksels aanwezig is.

#### OPMERKING

*De ideale temperatuur voor het bevestigen van de tape is 21 tot 38 °C (70 tot 100 °F). De minimale temperatuur voor het bevestigen is 10 °C (50 °F). Als de tape beneden deze temperatuur wordt aangebracht, wordt de lijm te hard om goed te kunnen hechten.*

2. Verwijder de beschermstrook van de dubbelzijdige tape aan de achterkant van de linker dekselorganizer.

#### OPMERKING

*Zorg er bij de volgende stap voor dat u druk uitoefent over de gehele lengte van de tape om de drukgevoelige lijm goed te activeren.*

3. Centreer de linker dekselorganizer voorzichtig in de linker zadeltasdekseluitsparing en druk deze stevig op zijn plaats. Terwijl u vanaf de buitenkant van het deksel kracht uitoefent (om de kracht op de beschermhoes, scharnieren etc. tot een minimum te beperken), oefent u gemiddelde druk uit over de gehele omtrek van de organizer en in het midden (zorg dat u alle tapecontactvlakken aandrukt).
4. Herhaal stappen 2 en 3 bij het rechter zadeltasdeksel met de rechter zadeltasdekselorganizer.
5. Laat de tape minimaal 48 uur uitharden ('wet-out') bij 21 °C (70 °F) (neem meer tijd als de temperatuur lager is dan 21 °C [70 °F]). Plaats geen items in de dekselorganizer voordat de lijm is uitgehard.

