



# ANWEISUNGEN

J02598

2013-11-01



## SATTEL TASCHENDECKEL-ORGANISATORSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

53548-02A

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### HINWEIS

Dieser Satteltaschendeckel-Organisatorsatz kann nicht mit dem Satteltaschen-Spoilersatz mit Licht (Teile-Nr. 58606-Serie) verwendet werden.

#### ▲ WARNUNG

Das Maximalgewicht für den Tour-Pak keinesfalls überschreiten. Zu viel Gewicht kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00401c)

#### HINWEIS

Die Höchstzuladung der Satteltasche beträgt 6,8 kg (15 lb).

### Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Menge	Beschreibung	Teilenummer
2	Wischtuch, Alkohol	Nicht erhältlich
1	Satteltaschendeckel-Organisator (links)	Nicht erhältlich
1	Satteltaschendeckel-Organisator (rechts)	Nicht erhältlich

### EINBAU

#### HINWEIS

Vor dem Einbau jeden Organisator am Deckel anhalten (ohne die Schutzfolie des Klebestreifens zu entfernen), um sicherzustellen, dass der Organisator ordnungsgemäß in die Aussparung des Satteltaschendeckels passt. Erst dann mit dem Einbau fortfahren.

1. Die dem Satz beiliegenden Wischtücher mit Isopropylalkohol verwenden, um die Innenfläche beider Satteltaschendeckel gründlich zu reinigen. Sicherstellen, dass alle Rückstände entfernt werden und die Deckel dann vollständig trocknen lassen. Sicherstellen, dass auf der Deckeloberfläche kein Kondenswasser verbleibt.

#### HINWEIS

Der ideale Temperaturbereich zum Anbringen des Klebebandes liegt bei 21–38 °C (70–100 °F). Die Mindesttemperatur zum Anbringen beträgt 10 °C (50 °F). Falls versucht wird das

Klebeband bei tieferen Temperaturen anzubringen, verfestigt sich der Klebstoff und die Haftung wird beeinträchtigt.

2. Das beidseitige Klebeband auf der Rückseite des linken Deckelorganisors ausfindig machen und die Schutzfolie abziehen.

#### HINWEIS

Im nächsten Arbeitsschritt muss Druck auf die gesamte Länge des Klebebands ausgeübt werden, damit der druckempfindliche Klebstoff korrekt aktiviert wird.

3. Den linken Deckelorganisor behutsam in der Aussparung im Satteltaschendeckel zentrieren und kräftig andrücken. Von der Außenseite des Deckels entgegengesetzt andrücken (um die Belastung von Halteseil, Scharnieren usw. zu verringern) und entlang des gesamten Umfangs des Organisors und in der Mitte Druck ausüben (sicherstellen, dass alle Stellen mit Klebstoffkontakt angedrückt werden).
4. Die Schritte 2 und 3 am rechten Satteltaschendeckel mit dem rechten Satteltaschendeckel-Organisor wiederholen.
5. Das Klebeband mindestens 48 Stunden lang bei mindestens 21 °C (70 °F) aushärten lassen (mehr Zeit lassen, wenn die Temperatur unter 21 °C (70 °F) beträgt). Keine Artikel in den Deckelorganisor legen, während der Klebstoff aushärtet.