



ISTRUZIONI

J02598

2013-11-01



KIT TASCHE PORTAOGGETTI PER IL COPERCHIO DELLE BORSE

GENERALITÀ

Numero kit

53548-02A

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

NOTA

Questo kit tasche portaoggetti coperchio sella non è abbinabile al kit spoiler borse con luce (N° codice 58606-series).

⚠ AVVERTENZA

Non superare la capacità di carico del Tour-Pak. Un peso eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo con conseguenze gravi, anche mortali. (00401c)

NOTA

La massima capacità di carico della borsa è di 6,8 kg (15 lb).

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Quantità	Descrizione	Numero codice
2	Salvietta, imbevuta di alcol	Parte non venduta
1	Tasche portaoggetti per il coperchio delle borse (lato sinistro)	Parte non venduta
1	Tasche portaoggetti per il coperchio delle borse (lato destro)	Parte non venduta

INSTALLAZIONE

NOTA

Prima dell'installazione, tenere ciascuna tasca portaoggetti in corrispondenza del coperchio (senza rimuovere il nastro di rivestimento dell'adesivo) per verificare che la tasca portaoggetti si possa inserire correttamente nella rientranza del coperchio della borsa, prima di passare all'installazione vera e propria.

1. Utilizzare le salviette imbevute di alcol isopropilico incluse nel kit per pulire accuratamente la superficie interna dei coperchi di entrambe le borse. Assicurarsi che venga rimosso ogni residuo, quindi lasciare asciugare completamente i coperchi. Assicurarsi che la superficie del coperchio sia priva di umidità condensata.

NOTA

La temperatura ideale per applicare il nastro va da 21 a 38 °C (70 a 100 °F). La temperatura minima per l'applicazione è di 10 °C (50 °F). Se si cercasse di applicare il nastro al di sotto

di queste temperature, l'adesivo si indurirebbe troppo per poter essere nella condizione di aderire correttamente.

2. Individuare il nastro biadesivo sul retro delle tasche portaoggetti per il coperchio sinistro e rimuovere il materiale di protezione dell'adesivo.

NOTA

Nell'eseguire l'operazione seguente, assicurarsi di applicare pressione all'intera lunghezza del nastro in modo da verificare la corretta attivazione dell'adesivo sensibile alla pressione.

3. Centrare con cura le tasche portaoggetti del coperchio sinistro nella rientranza del coperchio e premere fermamente in posizione. Applicando al contempo una forza opposta dall'interno del coperchio (in modo da ridurre al minimo lo sforzo applicato a ormeaggio, cerniere, ecc.), applicare una pressione moderata intorno all'intero perimetro e al centro delle tasche portaoggetti (assicurandosi di includere tutte le zone di contatto del nastro).
4. Ripetere le operazioni 2 e 3 per il coperchio della borsa destra con le tasche portaoggetti per il coperchio della borsa destra.
5. Lasciare polimerizzare il nastro per almeno 48 ore a 21 °C (70 °F) (se la temperatura è inferiore a questo valore, lasciare passare un tempo aggiuntivo). Non riporre oggetti nelle tasche portaoggetti del coperchio durante il processo di adesione.

