



INSTRUÇÕES

J02598

2013-11-01



KIT DO ORGANIZADOR DA TAMPA DO ALFORJE

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

53548-02A

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

NOTA

Esse kit do organizador da tampa do alforje não funcionará com o kit da carenagem do alforje com luz (peça N.º série 58606).

⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do Tour-Pak. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00401c)

NOTA

A capacidade de peso máxima do alforje é de 6,8 kg (15 lb).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Quantidade	Descrição	Peça N.º
2	Pano, álcool	Não é vendido
1	Organizador da tampa do alforje (esquerda)	Não é vendido
1	Organizador da tampa do alforje (direita)	Não é vendido

INSTALAÇÃO

NOTA

Antes da instalação, segure cada organizador para cima na tampa (sem remover a película da traseira adesiva) para verificar se o organizador se encaixa de maneira adequada dentro do ressalto da tampa do alforje antes de prosseguir com a instalação.

1. Use os lenços com álcool isopropílico incluídos no kit para limpar bem a superfície interna das tampas dos dois alforjes. Certifique-se de remover todo o resíduo e deixe que as tampas sequem completamente. Certifique-se de que a superfície da tampa fique livre de umidade condensada.

NOTA

A faixa de temperatura ideal para aplicação da fita é de 21 a 38 °C (70 a 100 °F). A temperatura mínima de aplicação é de

10 °C (50 °F). Se você tentar aplicar a fita abaixo dessa temperatura, o adesivo ficará duro demais para aderir direito.

2. Posicione a fita dupla-face na traseira do organizador da tampa esquerda e remova o protetor do verso.

NOTA

Ao realizar o próximo passo, certifique-se de aplicar pressão em todo o comprimento da fita para garantir uma ativação adequada do adesivo que é sensível à pressão.

3. Com cuidado, centralize o organizador da tampa esquerda no recesso da tampa do alforje esquerdo, pressionando-a com firmeza no local adequado. Aplicando força oposta do lado de fora da tampa (para minimizar a força no cabo, nas dobradiças, etc.), aplique pressão moderada em todo o perímetro do organizador e no meio (certificando-se de incluir todas as áreas de contato da fita).
4. Repita os passos 2 e 3 na tampa do alforje direito com o organizador da tampa do alforje direito.
5. Deixe a fita curar ("secar") por no mínimo 48 horas a 21 °C (70 °F) (deixe mais tempo se a temperatura estiver abaixo de 21 °C [70 °F]). Não coloque objetos dentro do organizador da tampa enquanto o adesivo estiver curando.

