



INSTRUCCIONES

J02598

2013-11-01



KIT DE ORGANIZADORES DE LA TAPA DE LA ALFORJA

GENERALIDADES

Kit número

53548-02A

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

NOTA

Este kit de organizadores de la tapa de la alforja no funciona con el kit de spoiler para alforja con luz (número de pieza serie 58606).

▲ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso del Tour-Pak. Demasiado peso puede provocar la pérdida de control, lo cual puede causar la muerte o lesiones graves. (00401c)

NOTA

La capacidad de peso máximo de las alforjas es de 6,8 kg (15 lb).

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Cantidad	Descripción	Número de pieza
2	Toallita, alcohol	No se vende
1	Organizador de la tapa de la alforja (izquierdo)	No se vende
1	Organizador de la tapa de la alforja (derecho)	No se vende

INSTALACIÓN

NOTA

Antes de la instalación, sostenga cada organizador a la altura de la tapa (sin retirar la cinta de respaldo adhesivo) para comprobar que el organizador se ajuste correctamente en el receso de la tapa de la alforja.

1. Use las toallitas de alcohol isopropílico incluidas en el kit para limpiar completamente la superficie interior de las dos tapas de las alforjas. Asegúrese de que se eliminen todos los residuos, después permita que las tapas se sequen completamente. Asegúrese de que la superficie de la tapa esté libre de humedad condensada.

NOTA

El rango ideal de temperatura para aplicar la cinta es de 21 a 38 °C (70 a 100 °F). La temperatura mínima para la aplicación es de 10 °C (50 °F). Si intenta aplicar la cinta por debajo de

estas temperaturas, el adhesivo se endurecerá demasiado como para adherirse correctamente.

2. Coloque la cinta adhesiva de doble lado en la parte trasera del organizador de la tapa izquierda, y quite el material de respaldo.

NOTA

Cuando realice el paso siguiente, asegúrese de presionar a todo lo largo de la cinta adhesiva para verificar la activación adecuada del adhesivo sensible a la presión.

3. Con cuidado, centre el organizador de la tapa izquierda en el receso de la tapa de la alforja y presiónelo con firmeza en su lugar. Mientras aplica una fuerza opuesta desde la parte exterior de la tapa (para reducir al mínimo la fuerza sobre el sujetador, las bisagras, etc.), aplique una presión moderada alrededor de todo el perímetro del organizador y en la parte media (asegurándose de incluir todas las superficies de contacto de la cinta adhesiva).
4. Repita los pasos 2 y 3 en la tapa de la alforja derecha con el organizador de la tapa de la alforja derecha.
5. Deje que la cinta cure durante un mínimo de 48 horas a 21 °C (70 °F) (deje transcurrir más tiempo si la temperatura es inferior a 21 °C [70 °F]). No coloque artículos en el organizador de la tapa mientras el adhesivo se esté curando.

