



ISTRUZIONI

J01173

2003-03-06



KIT MONTAGGIO PEDALINE SULLA PROTEZIONE MOTORE

GENERALITÀ

Numero kit

50964-98

Modelli

Questi attacchi per pedaline sono adatti a tutte le protezioni anteriori dei motori H-D di diametro 1-1/4 pollici, eccetto i modelli VRSC.

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Numero codice
Morsetto in tre pezzi (2)	50903-85T
Vite a diametro largo (2)	2348
Rondella di sicurezza (2)	7068
Kit di sostegno pedalina composto da:	50900-72TA
Attacco della pedalina poggia piedi (2)	Non venduto separatamente
Vite a diametro piccolo (2)	Non venduto separatamente
Rondella della molla (2)	50912-72
Controdado (2)	Non venduto separatamente

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Posizionare le pedaline poggia piedi in modo che il pilota possa agire sui comandi a pedale senza interferenze. Il mancato pieno accesso ai comandi a pedale può far perdere il controllo del veicolo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00313a)

1. Rimuovere le quattro viti a testa bombata che tengono insieme il morsetto in tre pezzi (1). Collocare il morsetto intorno alla sezione diritta ed eretta della protezione motore. Reinstallare le viti a testa bombata e stringere ad una coppia di 1 N·m (9 in-lbs).
2. Vedere la Figura 1. Riunire le linguette del morsetto in tre pezzi tirando con un morsetto, o con le apposite pinze, e installare la vite a diametro largo (2), la rondella di sicurezza (3) e l'attacco della pedalina (5) come illustrato. Per il momento serrare le viti a mano. Ripetere con l'attacco della pedalina della parte opposta.



Figura 1. Installazione del kit attacco pedalina (pedalina non illustrata)

⚠ AVVERTENZA

Se urtati, i poggia piedi devono piegarsi in alto e verso la parte posteriore della motocicletta. Se i poggia piedi non vengono installati in questo modo, possono essere causa di lesioni gravi o mortali. (00366a)

3. Installare le pedaline (acquistate separatamente) utilizzando le viti a diametro piccolo (6), le rondelle elastiche (7) e i controdadi (8) inclusi nel kit. Accertarsi che la rondella elastica sia posizionata all'interno dell'attacco della pedalina con il bordo diritto verso la parte interna dell'attacco. Per il momento serrare i controdadi a mano.
4. Ruotare le pedaline in modo che si pieghino verso l'alto e verso la parte posteriore, quindi stringere le viti (2) ad una coppia di 64 N·m (47 ft-lbs).
5. Serrare i controdadi (8) ad una coppia di 26 N·m (19 ft-lbs).



⚠ AVVERTENZA

Se il montaggio della pedalina poggipiedi aumenta la larghezza della motocicletta, mantenere la distanza tra questa e le persone o gli oggetti circostanti. Il mancato rispetto della distanza specificata può causare lesioni gravi o mortali. (00314a)