



INSTRUCCIONES

J01173

2003-03-06



KIT DE MONTAJE DEL APOYAPIÉS EN EL PROTECTOR DEL MOTOR

GENERALIDADES

Kit número

50964-98

Modelos

Estos montajes de apoyapiés se adaptan a todos los protectores delanteros de motor H-D de 1-1/4 pulg. de diámetro, excepto los modelos VRSC.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Abrazadera de tres piezas (2)	50903-85T
Tornillo de diámetro grande (2)	2348
Arandela de seguridad (2)	7068
Kit de soporte de apoyapiés consistente en:	50900-72TA
Soporte de apoyapiés (2)	No se vende por separado
Tornillo de diámetro pequeño (2)	No se vende por separado
Arandela de resorte (2)	50912-72
Tuerca de seguridad (2)	No se vende por separado

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Coloque los tacos apoyapiés para que el motociclista pueda operar los controles de pie sin interferencia. No tener acceso completo a los controles de pie puede ocasionar la pérdida del control, lo que podría causar lesiones graves o la muerte. (00313a)

1. Extraiga los cuatro tornillos pequeños con cabeza de botón que sujetan la abrazadera de 3 piezas (1). Coloque la abrazadera alrededor del protector del motor, colocando la abrazadera en la sección recta y vertical del protector. Vuelva a instalar los tornillos con cabeza de botón y apriete a 1 N·m (9 in-lbs).
2. Vea la Figura 1. Junte las lengüetas de la abrazadera de 3 piezas con una abrazadera o alicates de presión e instale el tornillo de diámetro grande (2), arandela de seguridad (3), y soporte del apoyapiés (5) como se muestra. En este momento apriete el tornillo con los dedos. Repita en el soporte del apoyapiés opuesto.



Figura 1. Instalación del kit de montaje del apoyapiés (no se muestra el apoyapiés)

⚠ ADVERTENCIA

Los tacos apoyapiés deben doblarse hacia arriba y hacia la parte trasera de la motocicleta al golpearlos. No ajustar los tacos apoyapiés para que se doblen hacia arriba y hacia atrás podría causar la muerte o lesiones graves. (00366a)

3. Instale los apoyapiés (comprados por separado) usando los tornillos de diámetro pequeño (6), arandelas de resorte (7) y tuercas de seguridad (8) incluidas en este kit. Asegúrese de que la arandela de resorte esté posicionada adentro del soporte de apoyapiés con el borde cuadrado hacia el interior del soporte. En este momento apriete las tuercas de seguridad con los dedos.
4. Gire los apoyapiés para que doblen hacia arriba y hacia atrás, después apriete los tornillos (2) a 64 N·m (47 ft-lbs).
5. Apriete las tuercas de seguridad (8) a 26 N·m (19 ft-lbs).

DURANTE EL USO

⚠ ADVERTENCIA

Si la ubicación de montaje del taco apoyapiés aumenta el ancho de la motocicleta, mantenga el espacio libre necesario entre la motocicleta y las personas o los objetos que la rodean. La falta de mantenimiento del espacio libre puede causar lesiones graves o la muerte. (00314a)