



# INSTRUCTIONS

J00335

2013-11-01



## KIT DE MOULURE DE PARE-BRISE CHROMÉ FLHT

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

59213-96

#### Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (en anglais seulement).

#### Contenu du kit

Tableau 1. Contenu du kit

Quantité	Description	Numéro de pièce
3	Entretoise	3673
1	Moulure de pare-brise	Non vendu
3	Vis, Phillips, tête ovale, 1/4-20 x 1/2 po	94539-96

#### REMARQUE

Les numéros de pièces pour les pièces de rechange sont indiqués ci-dessus.

### INSTALLATION

1. Insérer trois vis du kit dans les trous noyés de la moulure.
2. Glisser les entretoises en caoutchouc du kit sur les vis avec l'extrémité noyée faisant face à la moulure.
3. Avec un tournevis T-27 Torx retirer les trois vis et les rondelles dans le bas du pare-brise. **NE PAS RETIRER LE CARÉNAGE EXTÉRIEUR.**
4. Aligner la moulure du pare-brise avec les trois trous d'assemblage et enfiler les vis dans les pièces insérées filetées du carénage intérieur.
5. Vérifier que la moulure est alignée avec le haut du carénage extérieur et serrer les vis à 1,1–1,4 N·m (10–13 **in-lbs**).