



FLHT VERCHROMTER WINDSCHUTZSCHEIBEN-AUßENRINGSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

59213-96

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Menge	Beschreibung	Teilenummer
3	Distanzscheibe	3673
1	Windschutzscheiben-Zierleiste	Nicht erhältlich
3	Schrauben, Kreuzschlitz, Linsen, 1/4-20 x 1/2 in	94539-96

HINWEIS

Teilenummern für die Ersatzteile sind oben aufgeführt.

EINBAU

1. Drei Schrauben aus dem Satz in die angesenkten Löcher in der Zierleiste einführen.
2. Gummi-Distanzscheiben vom Satz auf die Schrauben stecken, wobei das angesenkte Ende in Richtung Leiste zeigt.
3. Einen T-27 Torx-Schraubendreher verwenden, um die drei Schrauben und Unterlegscheiben unten an der Windschutzscheibe zu entfernen. NICHT DIE AUSSENVERKLEIDUNG ENTFERNEN.
4. Die Leiste der Windschutzscheibe auf die drei Befestigungslöcher ausrichten und Schrauben in die Gewindeeinsätze in der Innenverkleidung einschrauben.
5. Sicherstellen, dass die Zierleiste auf die Oberkante der Außenverkleidung ausgerichtet ist und die Schrauben auf ein Drehmoment von 1,1–1,4 N·m (10–13 in-lbs) anziehen.