



# ISTRUZIONI

J00335

2013-11-01



## KIT MODANATURA CROMATA DEL PARABREZZA PER MODELLI FLHT

### GENERALITÀ

#### Numero kit

59213-96

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Quantità	Descrizione	Numero codice
3	Distanziale	3673
1	Modanatura del parabrezza	Parte non venduta
3	Viti, Phillips, a testa ovale, 1/4-20 x 1/2 pollice	94539-96

#### NOTA

*I codici delle parti di ricambio sono elencati sopra.*

### INSTALLAZIONE

1. Inserite tre viti prese dal kit nei fori svasati sulla modanatura.
2. Far scivolare i distanziali di gomma presi dal kit sulle viti con il lato svasato rivolto verso la modanatura.
3. Con un cacciavite T-27 Torx, rimuovere le tre viti e le rondelle sulla parte inferiore del parabrezza. **NON RIMUOVERE LA CARENATURA ESTERNA.**
4. Allineare la modanatura del parabrezza ai tre fori di montaggio ed inserire le viti negli inserti filettati della carenatura interna.
5. Controllare che la modanatura sia allineata alla parte superiore della carenatura esterna e serrare le viti a una coppia di 1,1–1,4 N·m (10–13 **in-lbs**).

