



INSTRUÇÕES

J00335

2013-11-01



KIT DE MOLDURA DE PARA-BRISA CROMADA FLHT

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

59213-96

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Quantidade	Descrição	Peça N.º
3	Espaçador	3673
1	Moldura do para-brisa	Não é vendida
3	Parafusos, Philips, cabeça oval, 1/4-20 x 1/2 pol.	94539-96

NOTA

Os números de peça para peças de reposição estão indicados abaixo.

INSTALAÇÃO

1. Insira três parafusos do kit nos furos escareados da moldura.
2. Deslize os espaçadores de borracha do kit nos parafusos com a extremidade escareada virada para a moldura.
3. Com uma chave Torx T-27, remova os três parafusos e as arruelas da parte inferior do para-brisa. **NÃO REMOVA A CARENAGEM EXTERNA.**
4. Alinhe a moldura do para-brisa com os três furos de montagem, e insira os parafusos nos insertos rosqueados da carenagem interna.
5. Verifique se a moldura está alinhada com a parte superior da carenagem externa e aperte os parafusos com torque de 1,1–1,4 N·m (10–13 ft-lbs).