



# INSTRUCCIONES

J00335

2013-11-01



## KIT DE MOLDURA CROMADA PARA PARABRISAS FLHT

### GENERALIDADES

#### Kit número

59213-96

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Cantidad	Descripción	Número de pieza
3	Espaciador	3673
1	Moldura para parabrisas	No se vende
3	Tornillos, Phillips, cabeza ovalada, 1/4-20 x 1/2 pulg.	94539-96

#### NOTA

Los números de pieza correspondientes a las piezas de servicio se indican anteriormente.

### INSTALACIÓN

1. Inserte tres tornillos del kit dentro de los agujeros embutidos de la moldura.
2. Deslice los espaciadores de caucho del kit en los tornillos con el extremo embutido hacia la moldura.
3. Con un destornillador T-27 Torx, quite los tres tornillos y las arandelas de la parte inferior del parabrisas. **NO quite el fuselaje exterior.**
4. Alinee la moldura para parabrisas con los tres agujeros de montaje y enrosque los tornillos en los insertos con rosca en el fuselaje interior.
5. Compruebe que la moldura esté alineada con la parte superior del fuselaje exterior y apriete los tornillos a 1,1–1,4 N·m (10–13 **in-lbs**).

