



# INSTRUCTIONS

J01681

2006-05-06



## COUVERCLE DE SOLÉNOÏDE DU DÉMARREUR

### GÉNÉRALITÉS

#### Numéro de kit

31724-98

#### Modèles

Ce kit s'adapte sur les modèles de 1999 et plus récents équipés du Twin Cam (**sauf** les modèles Dyna de 2006 et plus récents), les modèles de 1990 et plus récents équipés de l'Evolution 1340, les modèles XL883 de 1995 et plus récents, et les modèles XL 1200 de 1991 et plus récents.

Ce kit ne convient pas au kit de couvercle de tuyau d'évent numéro 37961-02.

#### Contenu de kit

Tableau 1. Contenu de kit

Description (quantité)	Numéro de pièce
Couvercle chromé	Non vendu séparément
Vis, M4 x 0,7 x 12 (3)	979

### INSTALLATION

#### ▲ AVERTISSEMENT

**Pour éviter tout démarrage accidentel du véhicule, qui risque de causer la mort ou des blessures graves, déconnecter les câbles de batterie (en commençant par le câble négatif (-)) avant de continuer. (00307a)**

1. Débrancher la batterie (en commençant par le câble négatif).
2. Retirer le couvercle de solénoïde de série.
3. Retirer le joint du couvercle de solénoïde de série et le placer sur le nouveau couvercle.
4. Installer le nouveau couvercle avec les vis fournies dans le kit.

#### ▲ AVERTISSEMENT

**Commencer par brancher le câble positif (+) de la batterie. Si le câble positif (+) touche la masse alors que le câble négatif (-) est branché, des étincelles risquent de provoquer une explosion de la batterie pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. (00068a)**

5. Rebrancher la batterie (en commençant par le câble positif).