



INSTRUCCIONES

J01681

2006-05-06



CUBIERTA DEL SOLENOIDE DEL ARRANQUE

GENERALIDADES

Kit número

31724-98

Modelos

Este kit se adapta a los modelos equipados con Twin Cam de 1999 y posteriores (**excepto** Dyna de 2006 y posteriores), modelos equipados con Evolution 1340 de 1990 y posteriores, XL883 de 1995 y posteriores y XL1200 de 1991 y posteriores.

Este kit no se adapta con el kit de cubierta de manguera de ventilación 37961-02.

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Cubierta cromada	No se vende por separado
Tornillos, M4 x 0,7 x 12 (3)	979

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que podría causar lesiones graves o la muerte, desconecte los cables de la batería (el cable negativo (-) primero) antes de continuar. (00307a)

1. Desconecte la batería (el cable negativo primero).
2. Extraiga la cubierta del solenoide de fábrica.
3. Quite la junta de la cubierta de fábrica del solenoide y colóquela en la cubierta nueva.
4. Instale la cubierta nueva con los tornillos que se proporcionan en el kit.

⚠ ADVERTENCIA

Primero conecte el cable positivo (+) de la batería. Si el cable positivo (+) llega a tocar tierra con el cable negativo (-) conectado, las chispas resultantes pueden hacer explotar la batería, lo que podría causar la muerte o lesiones graves. (00068a)

5. Vuelva a conectar la batería (el cable positivo primero).

