ISTRUZIONI

J02725 2011-10-28

KIT FERMACAVO IN ALLUMINIO LAVORATO PER CAVO FRIZIONE

GENERALITÀ

Numero kit

91360-03, 10800037

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

Il prodotto frenafiletti e sigillante Loctite® 243 (blu), (N° codice 99642-97) è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

NOTA

La piastra d'appoggio del morsetto del cavo della frizione (elemento N° 3) deve essere installata solo se il veicolo è dotato di protezione motore, come indicato nella Figura 2.

Procedimento per modelli senza protezione motore installata:

Gli elementi del kit sostituiscono il morsetto del cavo della frizione e la vite originali posti sul tubo discendente del telaio sinistro.

1. Rimuovere e gettare via la vite autofilettata esistente e il morsetto del cavo della frizione che fissano il cavo al tubo discendente del telaio sinistro.
2. Vedere Figura 2. Applicare una goccia di Loctite 243 (Blu) alla filettatura della nuova vite (2). Installare il morsetto del tubo della frizione (1) e la vite (2) che fissano il cavo della frizione alla staffa orizzontale di montaggio sul tubo discendente del telaio.
3. Serrare la vite ad una coppia di 2,3-2,5 N·m (12-24 **in-lb**).

Procedimento per modelli con protezione motore installata:

Se si installa il coperchio parapolvere del registro del cavo della frizione (64108-03) con il fermo della piastra d'appoggio, seguire questo procedimento.

1. Vedere Figura 2. Applicare una goccia di Loctite 243 (Blu) alla filettatura della nuova vite (2). Installare il fermo del tubo della frizione (1), la piastra d'appoggio (3) del morsetto del cavo della frizione e la vite (2) che fissano il cavo della frizione alla staffa orizzontale di montaggio sul tubo discendente del telaio, ruotando il morsetto di 180 gradi per lasciare un po' di spazio dalla protezione motore.
2. Serrare la vite ad una coppia di 2,3-2,5 N·m (12-24 **in-lb**).



1. Morsetto del tubo del cavo della frizione (solo)
2. Vite a testa bombata

Figura 1. Installazione del fermacavo della frizione

Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati. Smaltire i materiali correttamente.



1. **Gruppo del fermo del tubo del cavo della frizione (ruotato di 180 gradi)**
2. **Vite a testa bombata**
3. **Piastra d'appoggio**

Figura 2. Installazione del fermacavo della frizione con protezione motore

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Kit	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
91360-03	1	Morsetto, cavo della frizione	38718-04
	2	Vite, a testa bombata ad esagono incassato	94378-92T
	3	Piastra d'appoggio, cavo della frizione	Parte non venduta separatamente
10800037	1	Morsetto, cavo della frizione	Parte non venduta separatamente
	2	Vite, a testa bombata ad esagono incassato	94378-92T
	3	Piastra d'appoggio, cavo della frizione	Parte non venduta separatamente