



INSTRUCTIONS

J01480

2005-03-28



INSERT D'ÉTRIER

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

44474-99, 44475-99, 44476-99, 44477-99

Modèles

Ces kits sont conçus pour les étriers de frein avant et arrière de tous les modèles à partir de 2000 (sauf les étriers avant Springer, les modèles XL à partir de 2004 et les modèles VRSC à partir de 2006).

Tableau 1. Descriptions du kit

Description	Numéros de kit
Flammes	44474-99
V-Wing	44475-99
Harley-Davidson	44476-99
Chrome lisse	44477-99

Aucune pièce de rechange n'est disponible avec ce kit.

INSTALLATION

1. Laisser l'insert d'étrier actuel installé.
2. Nettoyer totalement l'insert d'étrier existant avec un chiffon doux imprégné d'alcool dénaturé.
3. Retirer le support adhésif du nouvel insert d'étrier et le maintenir en place sur l'insert d'étrier existant. Appuyer fermement sur le nouvel insert pour activer l'adhésif.