



## BREMSSATTELEINSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

44474-99, 44475-99, 44476-99, 44477-99

#### Modelle

Für vordere und hintere Bremssättel aller Modelle ab 2000 (außer Springer vorn, XL ab 2004 und VRSC Modelle ab 2006).

**Tabelle 1. Satz-Beschreibungen**

Beschreibung	Satz-Nummer
Flames	44474-99
V-Wing	44475-99
Harley-Davidson	44476-99
Unterlegscheibe verchromt	44477-99

Für diesen Satz sind keine Ersatzteile erhältlich.

### EINBAU

1. Vorhandenen Bremssattelersatz eingebaut lassen.
2. Vorhandenen Bremssattelersatz gründlich mit einem in Reinigungsalkohol getränktem weichen Tuch reinigen.
3. Die Schutzfolie vom neuen Bremssattelersatz abziehen und über dem vorhandenen Bremssattelersatz platzieren. Den neuen Einsatz fest aufdrücken, damit der Klebstoff wirkt.